

*Gentile cliente,*

*La ringraziamo per aver acquistato un prodotto progettato e costruito in Italia dalla **Eurosystems**.*

*Per realizzarlo abbiamo dedicato tutto il nostro impegno e la nostra esperienza.*

*Il nostro augurio è che Lei e i Suoi collaboratori lo possiate usare ed apprezzare con piena soddisfazione.*

*Non dimentichi che la nostra organizzazione prevede il filo diretto con l'utente, che Le permette di telefonare durante l'orario di lavoro per avere informazioni, consigli e quant'altro.*

*Il prodotto che ha acquistato è garantito a termini di legge per quanto riguarda i difetti di costruzione.*

*Sono esclusi dalla garanzia i guasti dovuti ad agenti atmosferici, manomissione, uso non corretto, caduta, ecc.*

*Poiché con questa scelta Lei è entrato a far parte della grande famiglia dei clienti EUROSYSTEMS, la nostra azienda è in grado di proporLe la garanzia totale e incondizionata per tutto il tempo che desidera, anche per guasti non previsti dalla garanzia e anche dopo la scadenza della garanzia stessa.*

*Per avere maggiori informazioni, chiedi al Suo rivenditore di fiducia o telefoni allo 0734 228075 (servizio clienti).*

**EUROSYSTEMS**      *Il Responsabile Assicurazione Qualità*



**Questo manuale vuole essere una guida di riferimento per installare ed utilizzare il Programmatore Eurosystems v. 3.15 per centrali Eurosystems.**

**Avvertenza:** Il simbolo allegato alla presente dichiarazione e riportato sul prodotto da Lei acquistato, indica che questo prodotto è incluso nella categoria delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che devono essere sottoposte a raccolta separata e non possono essere smaltite come rifiuti urbani, secondo quanto previsto dalla "Direttiva 2002/96/CE" e successive modificazioni.

Pertanto, questo prodotto e tutto quanto risulta essere parte integrante dello stesso, nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene, deve essere portato ai centri di raccolta per gli adeguati trattamenti di smaltimento.

Per conoscere dove sono situati i centri suddetti, è opportuno chiedere informazioni presso i competenti uffici comunali.



NUMERO REGISTRO AEE  
IT08020000001504

## INDICE

<b>1</b>	<b><i>Descrizione generale</i></b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b><i>Installazione</i></b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b><i>Guida all'uso</i></b>	<b>4</b>
<b>3.1</b>	<b>Barra delle applicazioni</b>	<b>5</b>
3.1.1	File	5
3.1.2	Modifica	5
3.1.3	Visualizza	5
3.1.4	Collegamento	5
<b>3.2</b>	<b>Barra degli strumenti</b>	<b>5</b>
<b>3.3</b>	<b>Finestra delle programmazioni</b>	<b>6</b>
<b>3.4</b>	<b>Finestra delle descrizioni</b>	<b>6</b>
<b>3.5</b>	<b>Barra di stato</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b><i>Lettura e trasferimento della configurazione</i></b>	<b>7</b>
<b>4.1</b>	<b>Predisposizione per la programmazione tramite cavo seriale</b>	<b>7</b>
<b>4.2</b>	<b>Predisposizione per la teleprogrammazione (solo se installato il kit di teleprogrammazione sulla centrale telefonica)</b>	<b>7</b>
<b>4.3</b>	<b>Predisposizione per la programmazione tramite collegamento in rete (solo se installato il sw EuroConsole)</b>	<b>7</b>
<b>4.4</b>	<b>Creazione di un file di programmazione</b>	<b>7</b>
<b>4.5</b>	<b>Lettura della programmazione tramite cavo seriale o LAN</b>	<b>7</b>
<b>4.6</b>	<b>Trasferimento della configurazione verso la centrale tramite cavo seriale o LAN</b>	<b>7</b>
<b>4.7</b>	<b>Lettura della programmazione in teleprogrammazione (solo se installato il kit di teleprogrammazione sulla centrale telefonica)</b>	<b>8</b>
<b>4.8</b>	<b>Trasferimento della programmazione verso la centrale in teleprogrammazione (solo se installato il kit di teleprogrammazione sulla centrale telefonica)</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b><i>Schema di collegamento dei kit di programmazione</i></b>	<b>9</b>
<b>5.1</b>	<b>Collegamento del kit di programmazione in locale: PC - Centrale</b>	<b>9</b>
<b>5.2</b>	<b>Collegamento del kit di teleprogrammazione: Modem - Centrale</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b><i>Descrizione delle tabelle di programmazione</i></b>	<b>10</b>
<b>6.1</b>	<b>SISTEMA</b>	<b>10</b>
<b>6.2</b>	<b>GRUPPI</b>	<b>12</b>
<b>6.3</b>	<b>DERIVATI</b>	<b>13</b>
<b>6.4</b>	<b>LINEE</b>	<b>15</b>
<b>6.5</b>	<b>RELE</b>	<b>15</b>
<b>6.6</b>	<b>CITOFONI</b>	<b>16</b>
<b>6.7</b>	<b>GRUPPI EXTENDED</b>	<b>16</b>

<b>6.8</b>	<b>TERM. ISDN .....</b>	<b>17</b>
<b>6.9</b>	<b>GESTORI .....</b>	<b>17</b>
<b>6.10</b>	<b>PREFISSI .....</b>	<b>18</b>
<b>6.11</b>	<b>FASCE .....</b>	<b>18</b>
<b>6.12</b>	<b>CONTROLLO CHIAMATE.....</b>	<b>19</b>
<b>6.13</b>	<b>AGENDA .....</b>	<b>20</b>

## 1 Descrizione generale

Il Programmatore Eurosystems si avvale dell'uso di un computer per programmare in locale o in remoto (teleprogrammazione) le centrali Eurosystems (mod. Euro28..N, Eurorack, Euroslim e Euro2084N). Esso è in grado di programmare tutte le funzioni elencate sul manuale in dotazione alle centrali stesse, con eccezione di alcune funzioni che devono essere di esclusiva competenza dell'utilizzatore:

- Password per ogni interno
- Reset del buffer di stampa
- Registrazione dei messaggi per uffici chiusi, cortesia e DISA.

che possono essere programmate esclusivamente con il telefono.

## 2 Installazione

Per la programmazione in locale, occorre collegare il computer alla porta seriale della centrale oppure predisporre un collegamento LAN (se è installato il sw EuroConsole), mentre per la teleprogrammazione, è necessario che sia stato collegato un modem alla porta seriale della centrale e ad un interno della stessa centrale.

Inserire il CD in dotazione nel lettore del computer e leggerne il contenuto.

Far eseguire il file "Setup.exe".

Al termine dell'installazione riavviare il computer.

Sul computer deve essere installato Access di Microsoft; se tale programma non risulta installato, occorre installare il modulo MDAC presente nel CD Eurosystems. Per installare il modulo MDAC occorre selezionare ed eseguire il file 'mdac\_typ\_it.exe'. Al termine dell'installazione riavviare il computer.


Il software di programmazione può essere usato sia per la teleprogrammazione che per la programmazione locale tramite cavo seriale.

Prima di leggere o di iniziare una nuova programmazione occorre predisporre il software in base alla modalità di programmazione e specificare il modello della centrale da programmare: Euro28..N / Eurorack / Euroslim / Euro2084N.

## 3 Guida all'uso

L'interfaccia grafica che viene visualizzata quando si avvia il programma, è divisa in 5 parti principali:

1. Barra delle applicazioni
2. Barra degli strumenti
3. Finestra delle programmazioni
4. Finestra delle descrizioni
5. Barra di stato



### 3.1 Barra delle applicazioni

#### 3.1.1 File

Il menù file comprende le seguenti funzioni:

- Crea configurazione: permette di creare un file di programmazione scegliendo il modello di centrale.
- Apri configurazione: permette di selezionare e aprire un file di programmazione già esistente.
- Salva con nome: permette di salvare la programmazione su un file già esistente oppure su uno nuovo.
- Chiudi e salva configurazione: permette di chiudere il file di programmazione dopo aver salvato le modifiche effettuate.
- Stampa su file html: stampa su un file in formato html la descrizione delle programmazioni.
- Leggi programmazione dal PABX: permette di leggere e salvare su un file la programmazione della centrale telefonica scelta; se si sceglie un file già esistente, il programmatore aggiornerà i dati delle programmazioni ma non modificherà i nomi dei derivati, delle linee, dei numeri telefonici e dei gestori.
- Trasferisci -> PABX: trasferisce il file di programmazione verso la centrale telefonica.
- Reset Memoria PABX: programma la centrale telefonica secondo le programmazioni di default.
- Leggi/Sincronizza ora PABX: permette di impostare l'ora e la data della centrale telefonica.
- Esci: chiude il programma.

#### 3.1.2 Modifica

Il menù "Modifica" permette di copiare le programmazioni di un derivato su altri derivati.

#### 3.1.3 Visualizza

Il menù "Visualizza" permette di attivare o meno la visualizzazione della barra degli strumenti e della barra di stato.

#### 3.1.4 Collegamento

Il menù "Collegamento" definisce come viene collegato il PC con la centrale telefonica, se in locale con cavo seriale oppure tramite modem, operazione da effettuare prima di eseguire una lettura o un trasferimento della programmazione.

Se è installato il sw EuroConsole, è possibile programmare la centrale telefonica anche da un pc connesso attraverso la rete locale LAN.

### 3.2 Barra degli strumenti

La barra degli strumenti è formata da 12 pulsanti:



Apri Configurazione: permette di aprire un file di programmazione già esistente.



Chiudi e salva configurazione: permette di chiudere il file di programmazione salvando le modifiche effettuate.



Salva con nome: permette di salvare la programmazione creata su un file già esistente oppure su uno nuovo.



Stampa su file html: stampa su un file in formato html la descrizione delle programmazioni.



Disabilita: quando è attivo permette di cancellare e disabilitare la programmazione di un'intera scheda.



Leggi configurazione dal PABX: permette di leggere e salvare su un file la programmazione delle centrali telefoniche modello Euro28..N.




Leggi configurazione dal PABX: permette di leggere e salvare su un file la programmazione delle centrali telefoniche modello Eurorack.




Leggi configurazione dal PABX: permette di leggere e salvare su un file la programmazione delle centrali telefoniche modello Euroslim.



Leggi configurazione dal PABX: permette di leggere e salvare su un file la programmazione delle centrali telefoniche modello Euro2084N.



Trasferisci -> PABX: trasferisce l'aggiornamento delle programmazioni verso la centrale telefonica selezionata.



Trasferisci -> PABX: trasferisce il file di programmazione verso la centrale telefonica selezionata.



Sincronizza orologio PABX: permette di impostare la data e l'ora della centrale telefonica.



Informazioni: visualizza la versione del programma.

### 3.3 Finestra delle programmazioni

Le programmazioni delle centrali vengono divise in più cartelle, ognuna delle quali contiene la descrizione di ogni funzione.

Le cartelle principali sono:

- Sistema: contiene la configurazione delle funzioni generali quali stampante, rinumerazione, servizio notte, servizi speciali, interni fax / modem / cabina, generalità dell'utente.
- Gruppi: contiene le associazioni gruppi - derivati.
- Derivati: contiene le programmazioni di ogni singolo derivato, ed eventualmente, una piccola descrizione relativa alla tipologia dell'interno (fax, modem, segreteria, ecc.) o dell'utente che usa quell'interno ( Mario / segretaria / uff. tecnico, ecc.).
- Linee: contiene le programmazioni di ogni linea esterna, ed eventualmente, una piccola descrizione relativa alla tipologia della linea (linea fax, numero di telefono, ecc.).
- Relè: contiene la configurazione dei relè della scheda citofono (apriporta o attuatori).
- Citofoni: contiene le associazioni campanello-apriporta della scheda citofono.
- Gruppi Extended: contiene le associazioni gruppi - derivati, necessarie per la configurazione delle linee ISDN in modalità multinumero.
- Term. ISDN: contiene la descrizione delle programmazioni di ogni porta ISDN.
- Gestori: contiene i prefissi dei gestori utilizzati dalla funzione L.C.R.
- Prefissi: contiene le schede di descrizione delle associazioni prefisso-gestore-linea esterna usate dalla funzione L.C.R.
- Fasce: contiene la programmazione delle fasce orarie settimanali relative alle funzioni del risponditore.
- Controllo Chiamate: contiene la programmazione dei prefissi da bloccare e da permettere associabili ai derivati della centrale telefonica.
- Agenda: contiene l'elenco dei numeri memorizzati nell'agenda della centrale.

### 3.4 Finestra delle descrizioni

Nella finestra delle descrizioni vengono visualizzate le schede contenute nelle cartelle selezionate.

Oltre alla visualizzazione dell'elenco delle schede viene anche riportata una breve sintesi delle programmazioni abilitate per ogni scheda.

### 3.5 Barra di stato

La barra di stato informa che il tasto F1 visualizza il manuale del programmatore ed informa se la tastiera del PC ha attivato il tastierino numerico e il blocco di scorrimento.

La barra di stato può essere disattivata dal menù 'Visualizza'.

## **4 Lettura e trasferimento della configurazione**

### **4.1 Predisposizione per la programmazione tramite cavo seriale**

1. AVVIARE IL PROGRAMMA "Programmatore Eurosystems"
2. APRIRE LA FINESTRA "Collegamento" sulla barra degli strumenti
3. APRIRE LA FINESTRA "Opzioni"
4. SELEZIONARE "Tramite Interfaccia Seriale" e specificare, nella casella "scelta porta", la porta seriale che si vuole usare (COM1, COM2...), confermare con OK.

### **4.2 Predisposizione per la teleprogrammazione (solo se installato il kit di teleprogrammazione sulla centrale telefonica)**

1. AVVIARE IL PROGRAMMA "Programmatore Eurosystems"
2. APRIRE LA FINESTRA "Collegamento" sulla barra degli strumenti
3. APRIRE LA FINESTRA "Opzioni"
4. SELEZIONARE "via modem" e specificare, nella casella "scelta porta", il modem che si vuole usare, poi confermare con OK.

### **4.3 Predisposizione per la programmazione tramite collegamento in rete (solo se installato il sw EuroConsole)**

5. AVVIARE IL PROGRAMMA "Programmatore Eurosystems"
6. APRIRE LA FINESTRA "Collegamento" sulla barra degli strumenti
7. APRIRE LA FINESTRA "Opzioni"
8. SELEZIONARE "TCP/IP Euroconsole", poi confermare con OK.

### **4.4 Creazione di un file di programmazione**

1. Aprire la finestra "File" sulla barra degli strumenti.
2. Selezionare "Crea Configurazione" e cliccare sul modello di centrale che si sta usando.
3. Digitare il nome del file dove salvare la configurazione che si andrà a trasferire nella centrale.
4. Cliccare sul tasto "Salva".
5. Attendere la visualizzazione delle varie cartelle che descrivono la configurazione della centrale.
6. Inserire le programmazioni necessarie per configurare la centrale secondo le proprie esigenze.

### **4.5 Lettura della programmazione tramite cavo seriale o LAN**

1. Predisporre la connessione con cavo seriale o collegamento in rete (vedi 4.1).
2. Collegare il cavo seriale tra il PC e la centrale (la centrale deve essere accesa quando si inserisce il cavo).
3. Aprire la finestra "File" sulla barra degli strumenti.
4. Selezionare "Leggi Configurazione Dal Pabx" e cliccare sul modello di centrale che si sta usando.
5. Digitare il nome del file dove salvare la configurazione che si andrà a leggere.
6. Cliccare sul tasto "Salva"
7. Aprire la finestra "Trasferimento Configurazione" e cliccare sul tasto "Inizio Trasf."
8. Al termine del trasferimento dei dati, cliccare sul tasto OK ed attendere la visualizzazione delle varie cartelle che descrivono la configurazione della centrale.
9. Modificare le programmazioni della centrale secondo le proprie esigenze.

### **4.6 Trasferimento della configurazione verso la centrale tramite cavo seriale o LAN**

1. Predisporre la connessione con cavo seriale (vedi 4.1).
2. Aprire la finestra "File" sulla barra degli strumenti.

3. Selezionare "Trasferisci -> PABX" e cliccare su "Completa" se si vuole trasferire tutto il file, oppure "Parziale" se si vogliono trasferire solo le ultime variazioni.
4. Aprire la finestra "Trasferimento Configurazione" e cliccare sul tasto "Inizio Trasn."
1. Al termine del trasferimento dei dati, cliccare sul tasto OK ed attendere la visualizzazione delle varie cartelle che descrivono la configurazione della centrale.

#### **4.7 Lettura della programmazione in teleprogrammazione (solo se installato il kit di teleprogrammazione sulla centrale telefonica)**

1. Predisporre la connessione della centrale per la teleprogrammazione (vedi 4.2).
2. Collegare il PC alla linea telefonica.
3. Aprire la finestra "File" sulla barra degli strumenti.
4. Selezionare "Leggi Configurazione Dal Pabx" e cliccare sul modello di centrale che si sta usando.
5. Digitare il nome del file dove salvare la configurazione che si andrà a leggere.
6. Cliccare sul tasto "Salva"
7. Aprire la finestra "Trasferimento Configurazione", inserire il numero telefonico da chiamare nella casella "N°Tel. Modem" e cliccare sul tasto "Inizio Trasn."
8. Al termine del trasferimento dei dati, cliccare sul tasto OK ed attendere la visualizzazione delle varie cartelle che descrivono la configurazione della centrale.
9. Modificare le programmazioni della centrale secondo le proprie esigenze.


#### **4.8 Trasferimento della programmazione verso la centrale in teleprogrammazione (solo se installato il kit di teleprogrammazione sulla centrale telefonica)**

1. Predisporre la connessione per la teleprogrammazione (vedi 4.2).
2. Collegare il PC alla linea telefonica.
3. Aprire la finestra "File" sulla barra degli strumenti.
4. Selezionare "Trasferisci -> PABX" e cliccare su "Completa" se si vuole trasferire tutto il file, oppure "Parziale" se si vogliono trasferire solo le ultime variazioni.
5. Aprire la finestra "Trasferimento Configurazione", inserire il numero telefonico da chiamare nella casella "N°Tel. Modem" e cliccare sul tasto "Inizio Trasn."
6. Al termine del trasferimento dei dati, cliccare sul tasto OK ed attendere la visualizzazione delle varie cartelle che descrivono la configurazione della centrale.




## 5 Schema di collegamento dei kit di programmazione

### 5.1 Collegamento del kit di programmazione in locale: PC - Centrale




### 5.2 Collegamento del kit di teleprogrammazione: Modem - Centrale



## 6 Descrizione delle tabelle di programmazione

### 6.1 SISTEMA



**Sistema**

**Componenti del Centralino**

Numero di Derivati: 8

Numero di Linee: 12

Numero di Citofoni: 0

Numero di Relè: 0

Numero di Term. ISDN: 4

☒ Stampante

☒ Seriale

☐ 80 col. ☒ 24 col.

☒ Allarme Stampante

☒ Stampa chiamate in ingresso

☒ Stampa chiamate in uscita

☐ Buffer di Stampa

☐ Allarme Buffer di Stampa

**Stampante**

Imposta

☐ Log In ☐ Log Out

**Servizio Notte**

☐ Servizio Notte

☐ Fascia Oraria per Notte

☐ Serv. Notte con Fasce Resp.

Inizio: ore 0 min 0

Fine: ore 0 min 0

**Blocco delle Chiamate**

☐ Controllo Prefissi Ch. Uscita

☐ Direttore Segretaria

☐ Blocco Gruppo 6

☒ Filtro chiamate in ingresso

LCR numero cifre prefisso: 4

**Servizi Speciali**

☒ Gestori

☐ Segretaria

☐ Ponte

☒ Identificazione Chiamante

☐ Contascatti/Contatempo

☐ Rubrica Globale

☐ Chiamata Passante

☐ DISA a gruppi

☐ Teleprg. con ric. modem

☐ Chiamata passante 2/3 cifre

**Messaggi**

☐ Risponditore

☐ Risp. Forzata

☐ Messaggi di cortesia

T. registrazione [sec]: 0

Volume Risp.: 7

**Interni Speciali**

Int FAX: [ ]

Int MODEM: [ ]

Cabina 1: [ ]

Cabina 2: [ ]

Cabina 3: [ ]

Cabina 4: [ ]

**Static**

☐ Rinumerazione

☐ 100-699 ☒ 3 cifre ☐ 4 cifre

**Dati Generali**

Rag. Soc.: [ ]

Indirizzo: [ ]

Tel-Fax: [ ]

Referente: [ ]

Città: [ ]

Tel. Pbx: [ ]

**Selezione Rubrica**

☐ Impulsi ☒ Multifrequenza

Annulla OK

1. **Componenti del centralino:** visualizzazione del numero di linee, derivati, citofoni, relè e terminazioni ISDN della centrale che si sta configurando.

2. **Stampante:** abilita la stampante il funzionamento della stampante

**Seriale:** tipo di stampante

**80 col. / 24 col.:** opzioni alternative per avere una stampa a tutta pagina oppure su più righe

**Allarme stampante:** controllo della stampante e invio di un allarme nel caso di stampante assente

**Stampa chiamate in ingresso / uscita:** abilita la stampa dei record delle chiamate ricevute / fatte

**Buffer di stampa:** abilita il buffer di stampa (memorizzazione delle chiamate per tutti gli interni)

**Allarme buffer di stampa:** controllo del buffer di stampa e invio di un allarme nel caso di buffer pieno

**3. Password:** password per effettuare le programmazioni di sistema

**Imposta:** abilita a scrivere la password nella casella alla sua destra

**Log In / Log out:** sblocca / blocca le programmazioni di sistema da telefono

**4. Servizio Notte:** abilita la funzione di servizio notte

**Fascia oraria per notte:** abilita il servizio notte a seguire una programmazione oraria

**Serv. Notte con Fasce Risp.:** abilita il servizio notte a funzionare durante le fasce orarie programmate per il risponditore

**Inizio / Fine (ore / min.):** fascia oraria giornaliera in cui deve essere attivo il servizio notte

**5. Blocco delle Chiamate:** impostazioni varie per blocco chiamate

**Controllo Prefissi Ch. Uscita:** abilita il controllo dei prefissi per le chiamate in uscita

**Direttore Segretaria:** abilita i derivati appartenenti al gruppo 8 a ricevere le chiamate interne soltanto dai telefoni appartenenti al gruppo 7

**Blocco Gruppo 6:** abilita i derivati appartenenti al Gruppo 6 a potersi chiamare soltanto tra di loro

**Filtro chiamate in ingresso:** abilita il controllo delle chiamate in ingresso (locazioni 73-80 dell'agenda)

**LCR numero cifre prefisso:** numero massimo di cifre che vengono controllate per le funzioni LCR e blocco prefissi in uscita

## 6. Servizi Speciali

**Gestori:** abilita la funzione LCR (indirizzamento delle chiamate in uscita)

**Segretaria:** abilita la funzione Segretaria

**Ponte:** abilita l'impegno di una linea urbana da parte di un chiamante esterno

**Identificazione Chiamate:** abilita il centralino ad inviare sui telefoni con display il Caller ID del chiamante

**Contascatti / Contatempo:** abilita il centralino ad effettuare la tassazione della telefonata a tempo

**Rubrica globale:** imposta la rubrica globale con 799 numeri (invece della rubrica con 89 numeri comuni più 10 numeri per ogni derivato)

**Chiamata Passante:** abilita il servizio di selezione passante (solo con linee ISDN)

**DISA a gruppi:** abilita la funzione di selezione passante per i gruppi di derivati

**Teleprg. con ric. Modem:** abilita la programmazione da remoto con pc tramite modem analogico

**Chiamata Passante 2/3 cifre:** imposta a 2 il numero di cifre in selezione passante

**7. Rinumerazione:** abilita la rinumerazione di tutti gli interni

**100-699:** imposta la rinumerazione degli interni a 3 cifre compresi nel range 100-699

**3 cifre:** abilita la rinumerazione degli interni a 3 cifre (01-99)

**4 cifre:** abilita la rinumerazione degli interni a 4 cifre (001-099)

## 8. Messaggi

**Risponditore:** abilita la funzione risponditore al di fuori delle fasce orarie programmate

**Risp. Forzata:** abilita la funzione **Risponditore senza considerare le fasce orarie**

**Messaggi di Cortesia:** abilita la riproduzione del messaggio di cortesia per le chiamate esterne

**T. registrazione [sec]:** visualizzazione della durata del messaggio risponditore

**Volume Risp.:** abilita lo spostamento della barra sopra ad esso per impostare il volume dei messaggi (0 -max- 9 -min-)

## 9. Interni Speciali

**Int. FAX/MODEM/Cabina 1/2/3/4:** abilita i derivati ad avere funzioni speciali (escluso il primo derivato)


## 10. Selezione Rubrica

**Impulsi / Multifrequenza:** imposta se la selezione dei numeri dell'agenda deve avvenire in modalità a impulsi o a toni multifrequenza

**11. Dati Generali:** Impostare i dati generali dell'utilizzatore dell'impianto

## 6.2 GRUPPI

Si hanno a disposizione 8 gruppi, alcuni dei quali hanno funzioni speciali (gruppo reception, gruppo allarme bagno, gruppo segretaria, ecc).



**Gruppo n° 1**

Derivati appartenenti al gruppo


<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8
<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 16
<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24
<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32
<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40
<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48
<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 53	<input type="checkbox"/> 54	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 56
<input type="checkbox"/> 57	<input type="checkbox"/> 58	<input type="checkbox"/> 59	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 62	<input type="checkbox"/> 63	<input type="checkbox"/> 64
<input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 66	<input type="checkbox"/> 67	<input type="checkbox"/> 68	<input type="checkbox"/> 69	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 71	<input type="checkbox"/> 72
<input type="checkbox"/> 73	<input type="checkbox"/> 74	<input type="checkbox"/> 75	<input type="checkbox"/> 76	<input type="checkbox"/> 77	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 79	<input type="checkbox"/> 80
<input type="checkbox"/> 81	<input type="checkbox"/> 82	<input type="checkbox"/> 83	<input type="checkbox"/> 84	<input type="checkbox"/> 85	<input type="checkbox"/> 86	<input type="checkbox"/> 87	<input type="checkbox"/> 88
<input type="checkbox"/> 89	<input type="checkbox"/> 90	<input type="checkbox"/> 91	<input type="checkbox"/> 92	<input type="checkbox"/> 93	<input type="checkbox"/> 94	<input type="checkbox"/> 95	<input type="checkbox"/> 96
<input type="checkbox"/> 97	<input type="checkbox"/> 98	<input type="checkbox"/> 99	<input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> 101	<input type="checkbox"/> 102	<input type="checkbox"/> 103	<input type="checkbox"/> 104
<input type="checkbox"/> 105	<input type="checkbox"/> 106	<input type="checkbox"/> 107	<input type="checkbox"/> 108	<input type="checkbox"/> 109	<input type="checkbox"/> 110	<input type="checkbox"/> 111	<input type="checkbox"/> 112
<input type="checkbox"/> 113	<input type="checkbox"/> 114	<input type="checkbox"/> 115	<input type="checkbox"/> 116	<input type="checkbox"/> 117	<input type="checkbox"/> 118	<input type="checkbox"/> 119	<input type="checkbox"/> 120
<input type="checkbox"/> 121	<input type="checkbox"/> 122	<input type="checkbox"/> 123	<input type="checkbox"/> 124	<input type="checkbox"/> 125	<input type="checkbox"/> 126	<input type="checkbox"/> 127	<input type="checkbox"/> 128
<input type="checkbox"/> 129	<input type="checkbox"/> 130	<input type="checkbox"/> 131	<input type="checkbox"/> 132	<input type="checkbox"/> 133	<input type="checkbox"/> 134	<input type="checkbox"/> 135	<input type="checkbox"/> 136
<input type="checkbox"/> 137	<input type="checkbox"/> 138	<input type="checkbox"/> 139	<input type="checkbox"/> 140	<input type="checkbox"/> 141	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 143	<input type="checkbox"/> 144
<input type="checkbox"/> 145	<input type="checkbox"/> 146	<input type="checkbox"/> 147	<input type="checkbox"/> 148	<input type="checkbox"/> 149	<input type="checkbox"/> 150	<input type="checkbox"/> 151	<input type="checkbox"/> 152
<input type="checkbox"/> 153	<input type="checkbox"/> 154	<input type="checkbox"/> 155	<input type="checkbox"/> 156	<input type="checkbox"/> 157	<input type="checkbox"/> 158	<input type="checkbox"/> 159	<input type="checkbox"/> 160
<input type="checkbox"/> 161	<input type="checkbox"/> 162	<input type="checkbox"/> 163	<input type="checkbox"/> 164	<input type="checkbox"/> 165	<input type="checkbox"/> 166	<input type="checkbox"/> 167	<input type="checkbox"/> 168
<input type="checkbox"/> 169	<input type="checkbox"/> 170	<input type="checkbox"/> 171	<input type="checkbox"/> 172	<input type="checkbox"/> 173	<input type="checkbox"/> 174	<input type="checkbox"/> 175	<input type="checkbox"/> 176
<input type="checkbox"/> 177	<input type="checkbox"/> 178	<input type="checkbox"/> 179	<input type="checkbox"/> 180	<input type="checkbox"/> 181	<input type="checkbox"/> 182	<input type="checkbox"/> 183	<input type="checkbox"/> 184
<input type="checkbox"/> 185	<input type="checkbox"/> 186	<input type="checkbox"/> 187	<input type="checkbox"/> 188	<input type="checkbox"/> 189	<input type="checkbox"/> 190	<input type="checkbox"/> 191	<input type="checkbox"/> 192
<input type="checkbox"/> 193	<input type="checkbox"/> 194	<input type="checkbox"/> 195	<input type="checkbox"/> 196	<input type="checkbox"/> 197	<input type="checkbox"/> 198	<input type="checkbox"/> 199	<input type="checkbox"/> 200
<input type="checkbox"/> 201	<input type="checkbox"/> 202	<input type="checkbox"/> 203	<input type="checkbox"/> 204	<input type="checkbox"/> 205	<input type="checkbox"/> 206	<input type="checkbox"/> 207	<input type="checkbox"/> 208

Annulla OK

Spuntare i derivati che si vogliono programmare come appartenenti al gruppo.

### 6.3 DERIVATI

Impostare le proprietà di ogni derivato.



**Derivato n° 1**

☐ POS

☒ Internazionali

☒ Nazionali

☒ Urbane

☒ Suoneria

☐ Hot Line

☐ Stampante

☒ Tono Adv.

☐ Non disturbare

☐ Non dist. Cit.

☐ Non dist. DISA

☐ Dis. chiamate int.

☐ Dis. risposta per assente

☐ Servizio VOX

☐ Modem per teleprogrammazione

☐ Seguimi da Citofono a Esterna

☐ Seguimi da Esterna a Esterna

☐ Seguimi su Tutti DISA

☐ Contatempo Manuale

☐ Allarme Bagno

☐ Voice mail su derivato libero

☐ Voice mail su derivato occupato

☐ Registrazione autom. conversazioni

**Sveglia**

☒ Disabilitata

☐ Quotidiana

☐ Giornaliera

hh:  mm:

Tot. scatti

Tempo Flash

Tempo Richiamo

Rinumerato

Seguimi su derivato

**Trasferimento**

Numero

Nome

Squilli prima di tutti i seguimi e voice mail

**Controllo delle Chiamate**

Consentiti

Bloccati

Label

Citofoni	In	Out	Notte	Segretaria
<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/> 5	<input checked="" type="checkbox"/> 5	<input checked="" type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5
<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> 7	<input checked="" type="checkbox"/> 7	<input checked="" type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7
<input type="checkbox"/> 8	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8
<input checked="" type="checkbox"/> 9	<input checked="" type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9
<input checked="" type="checkbox"/> 10	<input checked="" type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 10
<input checked="" type="checkbox"/> 11	<input checked="" type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 11
<input checked="" type="checkbox"/> 12	<input checked="" type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 12
<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 13
<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 14
<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 15
<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 16

**POS:** abilita il derivato ad accedere direttamente alla linea esterna, senza bisogno dello 0 oppure del codice della linea

**Internazionali:** abilita il derivato ad effettuare le chiamate internazionali

**Nazionali:** abilita il derivato ad effettuare chiamate nazionali

**Urbane:** abilita il derivato ad effettuare chiamate urbane

**Suoneria:** abilita il derivato a squillare per le chiamate da linea esterna (in assenza della spunta, il derivato squilla se chiamato in DISA)

**Hot Line:** abilita il derivato alla chiamata automatica del numero Hot Line (locazione 71 dell'agenda)

**Stampante:** abilita la stampante per il derivato

**Tono Adv.:** abilita il derivato a ricevere in cornetta il tono di sollecito per una chiamata in arrivo

**Non disturbare:** abilita il telefono a risultare occupato per tutte le chiamate

**Non dist. Cit.:** abilita il derivato a risultare occupato per le chiamate da citofono

**Non dist. DISA:** abilita il derivato a risultare occupato per le chiamate DISA

**Dis. Chiamate int.:** disabilita il derivato ad effettuare chiamate interne (escluso il primo derivato)

**Dis. risposta per assente:** disabilita il derivato ad effettuare la risposta per assente

**Servizio VOX:** abilita il derivato a mandare una chiamata agli interni del gruppo quando, lasciando sollevato il microtelefono, questo capta rumori (programmazione temporanea, riagganciando il microtelefono il servizio VOX viene disattivato) (escluso il primo derivato)

**Modem per teleprogrammazione:** abilita il derivato a ricevere le chiamate di teleprogrammazione

**Seguimi da Citofono a Esterna:** abilita il trasferimento di chiamata verso la linea esterna per le chiamate provenienti da citofono

**Seguimi da Esterna a Esterna:** abilita il trasferimento di chiamata verso la linea esterna per le chiamate provenienti da interni / linee esterne

**Seguimi su tutti DISA:** abilita il trasferimento delle chiamate DISA per il derivato su tutti gli interni abilitati a squillare

**Contatempo Manuale:** abilita il contatempo manuale (digitando il tasto R) per il derivato

**Allarme Bagno:** abilita il derivato a mandare una chiamata di allarme verso gli interni del gruppo 3

**Voice Mail su derivato libero:** attiva la segreteria telefonica per mancata risposta

**Voice Mail su derivato occupato:** attiva la segreteria telefonica su occupato

**Registrazione autom. conversazioni:** abilita il derivato a registrare automaticamente tutte le comunicazioni

**1. Controllo delle Chiamate:** visualizza gli eventuali prefissi consentiti o bloccati per il derivato

**2. Sveglia:** imposta il tipo e l'orario della sveglia per il derivato

**Disabilitata:** disabilita la sveglia

**Quotidiana:** imposta la sveglia quotidiana (finché non viene disabilitata)

**Giornaliera:** imposta la sveglia momentanea

**Hh / mm:** imposta l'orario a cui far attivare la sveglia

**Tot. Scatti:** visualizzazione del numero di scatti attribuiti al derivato

**Tempo Flash:** imposta il tempo di flash (*STANDARD* -150 ms- *LUNGO* -800 ms-)

**Tempo Richiamo:** durata della trasferta senza annuncio prima che squilli di nuovo il telefono che ha effettuato la trasferta

**Rinumerato:** casella in cui inserire il numero dell'interno rinumerato

**Seguimi su derivato:** imposta il numero del derivato verso cui attivare il seguimi

**3. Trasferimento:** imposta i parametri del numero verso cui effettuare il trasferimento di chiamata

**Numero:** imposta il numero di telefono

**Nome:** imposta il nome

**Squilli prima di tutti i seguimi e Voice Mail:** numero di squilli prima che si attivi il seguimi

**Citofoni:** abilita il derivato a squillare per le chiamate dai citofoni

**In:** abilita il derivato a squillare per le chiamate provenienti dalle linee esterne

**Out:** abilita il derivato ad impegnare, in uscita, le linee esterne


**Notte:** abilita il derivato a fare Servizio Notte per le chiamate da linea esterna

**Segretaria:** abilita il derivato alla funzione Segretaria per le chiamate da linea esterna

**Label:** nome del derivato

## 6.4 LINEE

Impostare le proprietà di ogni linea esterna.



**Label:** nome della linea

**Ric. Modem:** abilita il riconoscitore del tono di modem sulla linea

**Ric. Fax:** abilita il riconoscitore del tono di fax sulla linea

**Sel. Decadica:** abilita la selezione ad impulsi per chiamate uscenti sulla linea

**Disa:** abilita la funzione DISA per la linea

**Clir:** abilita l'invio del CLIR sulla linea


**Risponditore:** imposta il tipo di risponditore per la linea (*DISABILITATO* -nessun risponditore- *ABILITATO* -messaggio 'uffici chiusi'- *EUROVOICE* -scheda EuroVoice-)

**N° Squilli Messaggio di Cortesia:** numero di squilli dopo i quali deve iniziare la riproduzione del messaggio di cortesia per chiamate sulla linea

**Funzione Segretaria:** abilita i gruppi selezionati a squillare 5 volte prima degli altri telefoni per chiamate provenienti dalla linea


## 6.5 RELE

Impostare il tipo di relè (*APRIPORTA* -impulsivo- *ATTUATORE* -bistabile-)




## 6.6 CITOFONI

Imposta l'associazione tra i citofoni e i relè.  
 E' possibile associare a più pulsanti un solo relè.



## 6.7 GRUPPI EXTENDED

Si dispone di 32 gruppi, ognuno dei quali può essere associato ad un multinúmero ISDN come destinazione.  
 E' significativa soltanto se, nella tabella 'TERM. ISDN', è configurato almeno un accesso base multinúmero.




Spuntare i derivati che si vogliono programmare come appartenenti al gruppo.



## 6.8 TERM. ISDN

Impostare le proprietà degli accessi base ISDN, comprese le destinazioni dei multinumero.




1. **Interfaccia:** imposta il tipo di porta ISDN
2. **Personalizzazione:** imposta il tipo di accesso ISDN
3. **TEI:** imposta il TEI fisso o automatico  
**Valore:** nel caso di TEI fisso, imposta il valore che esso deve avere
4. **Multinumero:** nel caso di multinumero, imposta i parametri dell'accesso base  
**Ristretto / Chiaro:** disabilita / abilita l'invio del Caller ID per le chiamate dal numero  
**Numero:** numero di telefono (senza lo 0 iniziale)  
**Gruppo:** numero del gruppo di telefoni che devono squillare su una chiamata al numero

## 6.9 GESTORI

Impostare le proprietà dei gestori per il servizio LCR.

E' significativa soltanto se, nella tabella 'SISTEMA', è stata spuntata l'opzione 'Gestori'.




**Prefisso Gestore:** imposta un eventuale prefisso da aggiungere prima del numero per una chiamata in uscita per il gestore

**Nome:** imposta il nome del gestore

## 6.10 PREFISSI

Impostare i prefissi per l'impegno delle linee in uscita tramite il servizio LCR.  
 E' significativa soltanto se, nella tabella 'SISTEMA', è stata spuntata l'opzione 'Gestori'.



**Prefisso:** imposta il prefisso da controllare


**Gestore:** imposta un gestore tra quelli programmati precedentemente per le chiamate che iniziano con il prefisso appena configurato

**LineaXX:** abilita le linee ad essere impegnate in uscita per i numeri di telefono che iniziano con il prefisso appena configurato.

## 6.11 FASCE

Imposta le fasce orarie al di fuori delle quali verrà riprodotto, per le linee abilitate, il messaggio 'uffici chiusi'.  
 E' possibile impostare 2 fasce orarie per ogni giorno della settimana.

E' significativa soltanto se, nella tabella 'SISTEMA', è stata spuntata l'opzione 'Risponditore' o 'Serv. Notte con Fasce Risp.'



### Fascia 1 / 2


**Inizio ore / min:** imposta l'orario di inizio della fascia oraria

**Fine ore / min:** imposta l'orario di fine della fascia oraria

## 6.12 CONTROLLO CHIAMATE

Imposta i parametri per il blocco / permesso delle chiamate in uscita per ogni derivato.

E' significativa soltanto se, nella tabella 'SISTEMA', è stata spuntata l'opzione 'Controllo Prefissi Ch. Uscita'.



**Numero 1**

Derivati Non Associati / Permessi / Bloccati

Numero

<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8
<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 16
<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24
<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32
<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40
<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48
<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 53	<input type="checkbox"/> 54	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 56
<input type="checkbox"/> 57	<input type="checkbox"/> 58	<input type="checkbox"/> 59	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 62	<input type="checkbox"/> 63	<input type="checkbox"/> 64
<input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 66	<input type="checkbox"/> 67	<input type="checkbox"/> 68	<input type="checkbox"/> 69	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 71	<input type="checkbox"/> 72
<input type="checkbox"/> 73	<input type="checkbox"/> 74	<input type="checkbox"/> 75	<input type="checkbox"/> 76	<input type="checkbox"/> 77	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 79	<input type="checkbox"/> 80
<input type="checkbox"/> 81	<input type="checkbox"/> 82	<input type="checkbox"/> 83	<input type="checkbox"/> 84	<input type="checkbox"/> 85	<input type="checkbox"/> 86	<input type="checkbox"/> 87	<input type="checkbox"/> 88
<input type="checkbox"/> 89	<input type="checkbox"/> 90	<input type="checkbox"/> 91	<input type="checkbox"/> 92	<input type="checkbox"/> 93	<input type="checkbox"/> 94	<input type="checkbox"/> 95	<input type="checkbox"/> 96
<input type="checkbox"/> 97	<input type="checkbox"/> 98	<input type="checkbox"/> 99	<input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> 101	<input type="checkbox"/> 102	<input type="checkbox"/> 103	<input type="checkbox"/> 104
<input type="checkbox"/> 105	<input type="checkbox"/> 106	<input type="checkbox"/> 107	<input type="checkbox"/> 108	<input type="checkbox"/> 109	<input type="checkbox"/> 110	<input type="checkbox"/> 111	<input type="checkbox"/> 112
<input type="checkbox"/> 113	<input type="checkbox"/> 114	<input type="checkbox"/> 115	<input type="checkbox"/> 116	<input type="checkbox"/> 117	<input type="checkbox"/> 118	<input type="checkbox"/> 119	<input type="checkbox"/> 120
<input type="checkbox"/> 121	<input type="checkbox"/> 122	<input type="checkbox"/> 123	<input type="checkbox"/> 124	<input type="checkbox"/> 125	<input type="checkbox"/> 126	<input type="checkbox"/> 127	<input type="checkbox"/> 128
<input type="checkbox"/> 129	<input type="checkbox"/> 130	<input type="checkbox"/> 131	<input type="checkbox"/> 132	<input type="checkbox"/> 133	<input type="checkbox"/> 134	<input type="checkbox"/> 135	<input type="checkbox"/> 136
<input type="checkbox"/> 137	<input type="checkbox"/> 138	<input type="checkbox"/> 139	<input type="checkbox"/> 140	<input type="checkbox"/> 141	<input type="checkbox"/> 142	<input type="checkbox"/> 143	<input type="checkbox"/> 144
<input type="checkbox"/> 145	<input type="checkbox"/> 146	<input type="checkbox"/> 147	<input type="checkbox"/> 148	<input type="checkbox"/> 149	<input type="checkbox"/> 150	<input type="checkbox"/> 151	<input type="checkbox"/> 152
<input type="checkbox"/> 153	<input type="checkbox"/> 154	<input type="checkbox"/> 155	<input type="checkbox"/> 156	<input type="checkbox"/> 157	<input type="checkbox"/> 158	<input type="checkbox"/> 159	<input type="checkbox"/> 160
<input type="checkbox"/> 161	<input type="checkbox"/> 162	<input type="checkbox"/> 163	<input type="checkbox"/> 164	<input type="checkbox"/> 165	<input type="checkbox"/> 166	<input type="checkbox"/> 167	<input type="checkbox"/> 168
<input type="checkbox"/> 169	<input type="checkbox"/> 170	<input type="checkbox"/> 171	<input type="checkbox"/> 172	<input type="checkbox"/> 173	<input type="checkbox"/> 174	<input type="checkbox"/> 175	<input type="checkbox"/> 176
<input type="checkbox"/> 177	<input type="checkbox"/> 178	<input type="checkbox"/> 179	<input type="checkbox"/> 180	<input type="checkbox"/> 181	<input type="checkbox"/> 182	<input type="checkbox"/> 183	<input type="checkbox"/> 184
<input type="checkbox"/> 185	<input type="checkbox"/> 186	<input type="checkbox"/> 187	<input type="checkbox"/> 188	<input type="checkbox"/> 189	<input type="checkbox"/> 190	<input type="checkbox"/> 191	<input type="checkbox"/> 192
<input type="checkbox"/> 193	<input type="checkbox"/> 194	<input type="checkbox"/> 195	<input type="checkbox"/> 196	<input type="checkbox"/> 197	<input type="checkbox"/> 198	<input type="checkbox"/> 199	<input type="checkbox"/> 200
<input type="checkbox"/> 201	<input type="checkbox"/> 202	<input type="checkbox"/> 203	<input type="checkbox"/> 204	<input type="checkbox"/> 205	<input type="checkbox"/> 206	<input type="checkbox"/> 207	<input type="checkbox"/> 208

**LEGENDA:**  
 \* CheckBox non selezionata = derivato non associato;  
 \* CheckBox selezionata in nero = derivato permesso;  
 \* CheckBox selezionata in grigio = derivato bloccato.


**Numero:** imposta il prefisso da controllare per le chiamate in uscita

Spuntando in nero la casella del derivato, esso può selezionare soltanto numeri che iniziano con il prefisso appena configurato; spuntandola in grigio, il derivato non è abilitato al prefisso, non spuntandola il prefisso non viene controllato.

## 6.13 AGENDA

Imposta i numeri in rubrica. Alcune locazioni hanno funzioni speciali (prefisso locale, trasferimento di chiamata, hot line, ecc.)

Se è stata spuntata, nella tabella 'SISTEMA', la voce 'Rubrica Globale' si avranno a disposizione le locazioni da 000 a 799 per tutti i derivati, altrimenti si avranno a disposizione le locazioni da 00 a 89 richiamabili da tutti i derivati più 10 locazioni (90-99) per ogni derivato.



**Numero:** imposta il numero da inserire nella locazione della rubrica

**Nome:** imposta l'etichetta da attribuire al numero

**La Eurosistemas si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo le caratteristiche di questo prodotto, anche senza preavviso e ciò non potrà comportare motivo di rivalsa nei suoi confronti da parte di chicchessia.**

**Eventuali errori di stampa o di valutazione non sono da considerarsi validi ai fini delle caratteristiche dichiarate in questo documento.**

**La stabilità di funzionamento di questo prodotto può essere condizionata dalla qualità e dalle caratteristiche delle apparecchiature che verranno ad esso collegate.**

Revisione n.1 del 22.12.2008

APPROVAZIONE RPS

Firma



APPROVAZIONE RAQ

Firma

