

Centrale Telefonica

Made in Italy




Euroslim

fino a 16 linee e fino a 128 interni

Eurorack

fino a 12 linee e fino a 80 interni



Euro2084N

max. 12 linee e 80 interni



MANUALE D'USO

www.eurosystems.it
info@eurosystems.it

Indice

Imposta il giorno mese anno ora e minuti dell'orologio della centrale	3
Chiamata di interno	4
Aggancio della prima esterna libera	4
Aggancio di una esterna specifica	5
Messa in attesa di una comunicazione interna o esterna e recupero di una conversazione in attesa	5
Trasferita di una comunicazione ad un altro interno con annuncio	6
Scambio di due comunicazioni esterne	6
Risposta per assente per chiamate esterne	7
Risposta per assente per chiamate interne ed esterne	7
Chiamata generale	8
Chiamata con selezione del gruppo	8
Chiamata su esterna di un numero in rubrica	9
Conferenza a tre	10
Bridge (connessione di due linee esterne)	11
Prenotazione di interno o di esterna occupata	12
Paging (solo verso interni con Fast2000 o Fast3000)	13
Aggancio di una esterna specifica scavalcando la funzione gestore (LCR)	13
Parcheggio di una comunicazione esterna	14
Invio del Flash (R) sull'esterna (per uso servizi Telecom)	14
Aggancio di una esterna in attesa, parcheggiata o che sta squillando	15
Aggancio di una esterna tramite PASSWORD	16
Chiamata di interno in qualsiasi situazione	17
Inclusione su interno occupato (solo da interno 201)	18
Abilitazione/disabilitazione uso cabina	19
Aggancio del Ponte (aggancio di una seconda linea esterna tramite la funzione DISA)	20
CITOFONO	21
Connessione con un citofono	21
Attivazione apriporta	21
Attivazione attuatori da un interno	22
Attivazione attuatori dall'esterno	23
SERVIZI	24
Imposta la sveglia	24
Cancella la sveglia	25
Seguimi su interno per chiamate interne ed esterne	26
Cancella il seguimi	27
Non disturbare per chiamate interne	28
Non disturbare per chiamate da linee esterne	29
Non disturbare per chiamate DISA	30
Programmazione della PASSWORD per il proprio interno	31
Cancellazione della PASSWORD per il proprio interno	32
Attiva la modalità PASSWORD per il proprio interno	33
Disattiva la modalità PASSWORD per il proprio interno	34
1. Segnalazioni	35

ISTRUZIONI PER L'USO

Imposta il giorno mese anno ora e minuti dell'orologio della centrale

La centrale gestisce un orologio interno con data, ora e minuti; la sua autonomia, in assenza di alimentazione è di circa tre ore, oltre le quali si ferma e si azzerava. L'orologio può subire una deviazione massima dell'orario di circa 5 minuti al mese.

L'orologio deve essere impostato mediante l'apposita programmazione.



Sollevare il microtelefono dell'interno 201 (2001) e sentire il tono di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



Digitare il codice di accesso alle programmazioni 888.



Digitare il codice di programmazione dell'orologio 96.



25 12 01

Digitare la data composta dai giorni, mese ed anno (Es.: il 25 dicembre 2001 corrisponde a 25 12 01)



14 30

Digitare l'ora espressa in ore e minuti (Es.: le ore 14,30 corrisponde a 14 30)



Attendere i tre toni di conferma.



Chiudere il microtelefono.

Chiamata di interno

Tutti gli interni si possono chiamare tra loro e possono ricevere le chiamate dalle linee esterne, a meno che non siano state inserite delle programmazioni limitative.



Sollevare il microtelefono e sentire il tono continuo di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



digitare il numero dell'interno da chiamare 201..280 (2001..2128) oppure il numero rinumeroato preceduto dal 3



Attendere il tono di chiamata altrimenti se l'interno chiamato è occupato, chiudere il microtelefono e riprovare.




Al termine della comunicazione chiudere il microtelefono

Aggancio della prima esterna libera


Tutti i telefoni abilitati possono accedere all'esterna per effettuare una chiamata, nel modo seguente:



Sollevare il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare, altrimenti premere il tasto R.



Digitare 0.



**Quando si sente il tono di linea urbana, digitare il numero da chiamare.
Se le linee sono occupate si sentirà il tono di occupato, chiudere il microtelefono e riprovare.**

Aggancio di una esterna specifica


E' possibile scegliere la linea esterna da usare per effettuare le chiamate in uscita



Sollevare il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.




Digitare il codice della linea esterna desiderata 61..68 (601..616).




**Quando si sente il tono di linea urbana, digitare il numero da chiamare.
Se la linea è occupata si sentirà il tono di occupato, chiudere il microtelefono e riprovare.**

Messa in attesa di una comunicazione interna o esterna e recupero di una conversazione in attesa

Durante una comunicazione con esterna o con interno, per mettere l'utente in attesa occorre digitare R. L'esterna messa in attesa riceverà una musica di cortesia mentre un interno in attesa riceverà i toni di attesa. Se si riaggancia con l'esterna in attesa, il telefono squillerà subito; sollevando si torna in comunicazione. Trascorsi 12" dall'inizio dell'attesa, sul proprio telefono si sentiranno i toni di dissuasione. Per recuperare in qualsiasi momento una comunicazione messa in attesa, digitare R9, oppure chiudere il microtelefono, aspettare che squilli, poi risollevarlo e si è subito in comunicazione.



Durante la conversazione digitare il tasto R, si sentirà il tono di invito a selezionare. Trascorsi 10 secondi si sentirà il tono di dissuasione.



Per riprendere la comunicazione digitare R seguito dal tasto 9.

Trasferita di una comunicazione ad un altro interno con annuncio

Quando si è in comunicazione con un utente interno o esterno, è possibile trasferire la comunicazione ad un altro interno operando come segue:



Durante la conversazione digitare il tasto R, attendere il tono di invito a selezionare.



Digitare il numero dell'interno 201..280 (2001..2128) ed attendere la risposta per annunciare il trasferimento.



**Altrimenti chiudere il microtelefono senza attendere la risposta.
Per riprendere la comunicazione senza aver effettuato il trasferimento, digitare R9.**

Scambio di due comunicazioni esterne

Se durante una conversazione con esterna c'è la segnalazione di una nuova esterna in arrivo (tono breve sul microtelefono ogni 5"), per rispondere digitare R tono 9, verrà messa in attesa la prima esterna con invio di musica di cortesia e si stabilirà il collegamento con la seconda.



Durante la conversazione con una esterna digitare il tasto R, attendere il tono di invito a selezionare e digitare 9. La centrale metterà in attesa la linea con cui si stava parlando e collegherà con la nova chiamata in arrivo.



Per riprendere la precedente comunicazione e lasciare in attesa la seconda, digitare R , attendere il tono di invito a selezionare e digitare 9.




Per concludere la seconda comunicazione, chiudere il telefono, e quando squilla, sollevare per ricollegarsi con la prima.

Risposta per assente per chiamate esterne

Un telefono che non squilla perché non è abilitato a ricevere le chiamate esterne, mentre altri telefoni stanno squillando, per rispondere alla chiamata, deve sollevare il microtelefono e digitare 80.



Sollevare il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.




Digitare 80.

Risposta per assente per chiamate interne ed esterne

Un qualsiasi interno che non sta squillando, può rispondere al posto di un altro che sta squillando nel modo seguente:



Sollevare il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



Digitare 42 seguito dal numero dell'interno che sta squillando 201..280 (2001..2128).


42 201..280

Chiamata generale

La chiamata generale è rivolta a tutti i derivati abilitati a squillare su chiamate interne.



Sollevare il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



Digitare 440



Attendere il tono di chiamata altrimenti se tutti gli interni sono occupati si sentirà il tono di occupato, chiudere il microtelefono e riprovare.

Chiamata con selezione del gruppo

La chiamata di un gruppo è rivolta a tutti i derivati appartenenti a quel gruppo abilitati a squillare su chiamate interne.



Sollevare il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare, altrimenti premere il tasto R.



Digitare il numero del gruppo da chiamare 441.. 448



Attendere il tono di chiamata altrimenti, se tutti gli interni del gruppo sono occupati si sentirà il tono di occupato, chiudere il microtelefono e riprovare.

Chiamata su esterna di un numero in rubrica

Per chiamare un numero memorizzato in rubrica occorre:



Sollevare il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



Digitare 48 seguito dal numero di rubrica che si desidera chiamare (01..99 - 001..799).



Attendere il tono di chiamata. Se le linee sono occupate o il numero di rubrica selezionato non è presente si sentirà il tono di dissuasione, chiudere il microtelefono e riprovare.

Conferenza a tre

Da qualsiasi interno è possibile stabilire due connessioni contemporanee con altri due telefoni interni o con un telefono interno e con una linea esterna oppure con due linee esterne.



Sollevare il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



201..280

Digitare 0 o il codice dell'esterna desiderata 61..68 (601..616) o il numero dell'interno 201..280 (2001..2128) oppure il numero rinumerato preceduto dal 3



Stabilita la comunicazione premere il tasto R ed attendere il tono di invito a selezionare.

1



201..280

Digitare 0 o il codice dell'esterna desiderata 61..68 (601..612) o il numero dell'interno 201..280 oppure il numero rinumerato preceduto dal 3



Stabilita la comunicazione premere il tasto R ed attendere il tono di invito a selezionare.



430

Digitare il codice 430 per attivare la conferenza.



Al termine della comunicazione chiudere il microtelefono

N.B.: durante una comunicazione in corso procedere come dal punto 1 in poi.

Bridge (connessione di due linee esterne)


Da qualsiasi interno è possibile stabilire una connessione diretta tra due linee esterne.



Sollevare il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



Digitare 0 o il codice dell'esterna desiderata 61..68 (601..612) seguito dal numero di telefono.




Stabilita la comunicazione premere il tasto R ed attendere il tono continuo di invito a selezionare.

1



Digitare 0 o il codice dell'esterna desiderata 61..68 (601..616) seguito dal numero di telefono.



Stabilita la comunicazione premere il tasto R ed attendere il tono di invito a selezionare.

2



Digitare il codice 4 # per mettere in comunicazione le due linee esterne.



Chiudere il microtelefono.

N.B.: durante una comunicazione incorso procedere come dal punto 1 in poi. Se già si stava parlando con entrambe le linee procedere come dal punto 2 in poi.

Prenotazione di interno o di esterna occupata

Se, dopo aver chiamato un interno, si sente il tono di occupato, per prenotare la chiamata si deve digitare direttamente R5 oppure se si vuole prenotare la chiamata con l'invio del tono di sollecito si deve digitare direttamente R45. Se il chiamato ha già una prenotazione attiva, il chiamante riceverà il tono di dissuasione e la funzione non verrà attivata, altrimenti sentirà il tono di conferma, quindi riagganciare. L'utente prenotato con il tono di sollecito (R45), finché non chiude la comunicazione in corso, sentirà un tono ogni 5".

Quando sia l'uno che l'altro saranno liberi, squilleranno entrambi, sollevando verranno collegati automaticamente.



Sollevare il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare, altrimenti premere il tasto R.



201..280

Digitare 0 o il codice dell'esterna desiderata 61..68 (601..616) o il numero dell'interno 201..280 (2001..2128) oppure il numero rinumerato preceduto dal 3



Se l'interno o la linea esterna chiamata risulta occupata si sentirà il tono di occupato.



R5 / R45

Premere il tasto R, attendere il tono continuo poi digitare 5 per prenotare l'interno o l'esterna desiderata oppure 45 se si vuole prenotare con tono di sollecito, ed attendere i tre toni di conferma.



Chiudere il microtelefono



Quando l'interno prenotato si libererà, il telefono inizierà a squillare come per una chiamata interna



Sollevare il microtelefono ed attendere la risposta dell'interno prenotato.

Paging (solo verso interni con Fast2000 o Fast3000)

E' possibile chiamare un interno dove è collegato un telefono mod. Fast2000-3000 con il servizio paging. Il servizio consiste nell'attivare automaticamente il vivavoce del Fast2000-3000 chiamato da un altro interno.



Sollevare il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



2#01..2#80

digitare 2 # seguito dal numero dell'interno 01..80



Attendere un tono di chiamata prima di iniziare la conversazione. Se l'interno chiamato è occupato, chiudere il microtelefono e riprovare.

N.B.: il Fast2000-3000 deve essere abilitato per ricevere le chiamate paging

Aggancio di una esterna specifica scavalcando la funzione gestore (LCR)

E' possibile scegliere la linea esterna da usare per effettuare le chiamate in uscita senza usare la funzione LCR.



Sollevare il microtelefono e sentire il tono continuo di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



***1..*8**

Digitare il codice della linea esterna desiderata *1..*8 (*01..*16).



Quando si sente il tono di linea urbana, digitare il numero da chiamare. Se la linea è occupate si sentirà il tono di occupato, chiudere il microtelefono e riprovare.



Al termine della comunicazione chiudere il microtelefono

Parcheggio di una comunicazione esterna

Durante una comunicazione con esterna è possibile mettere l'utente in parcheggio con invio della musica di cortesia, digitando R49. In questo stato, con il proprio telefono si può fare qualsiasi cosa, anche chiamare un numero esterno.



R 49

Durante la conversazione digitare R, attendere il tono di invito a selezionare e digitare 49.



Chiudere il microtelefono.



R 49

Per riprendere la comunicazione parcheggiata digitare R tono 49

Invio del Flash (R) sull'esterna (per uso servizi Telecom)

Per usufruire dei servizi Telecom come l'avviso di chiamato (R2) o altri servizi che richiedono l'invio del Flash (R) in linea occorre operare come segue:



R

Durante la conversazione digitare il tasto R, attendere il tono di invito a selezionare.



41

**Digitare 41.
Digitare il codice relativo al servizio, per esempio 2 e rispondere all'avviso di chiamata.**

N.B.: è anche possibile inviare il Flash (R) in linea premendo due volte consecutive il tasto Flash (R) del proprio telefono.

Aggancio di una esterna in attesa, parcheggiata o che sta squillando

E' possibile collegarsi ad una linea esterna in stato di attesa, parcheggio o in chiamata.



Sollevarre il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



**Digitare il codice della linea esterna desiderata ##1..##8 (##01..##16).
Se la linea selezionata non si trova in uno dei tre stati previsti non sarà possibile collegarsi.**

Aggancio di una esterna tramite **PASSWORD**

Con la propria password, un utente può usare qualsiasi interno per effettuare le chiamate su linea esterna. Tutte le chiamate fatte, verranno addebitate all'interno associato alla password utilizzata.



Solleverare il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



Digitare * *.



password

Digitare la password.



201..280

Digitare il numero dell'interno associato alla password utilizzata 201..280 (2001..2128).



**Attendere i tre toni di conferma e poi digitare il numero da chiamare.
Se la linea è occupata si sentirà il tono di occupato, chiudere il microtelefono e riprovare.**

Chiamata di interno in qualsiasi situazione

E' possibile chiamare un qualsiasi interno anche se rinumerato con il suo codice principale.



Sollevare il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



digitare il numero dell'interno da chiamare #00..#79 (#000..#127).



Attendere il tono di chiamata altrimenti, se l'interno chiamato è occupato, chiudere il microtelefono e riprovare.

Inclusione su interno occupato (solo da interno 201)

E' possibile includersi in una comunicazione tra interni o tra un interno ed una esterna dall'interno 201. Durante l'inclusione la centrale invierà un tono di avviso ogni 5".



Sollevare il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



Digitare il numero dell'interno 201..280.

201..280



Se l'interno chiamato è occupato si sentirà il tono di occupato.



Premere il tasto R ed attendere il tono di invito a selezionare.



43 201..280

Digitare 43 seguito dal numero dell'interno 201..280 (2001..2128). per inserirsi nella comunicazione in corso. Stabilita l'inclusione la centrale invia un tono di avviso ogni 5 secondi.



Al termine della comunicazione chiudere il microtelefono

Abilitazione/disabilitazione uso cabina


Dall'interno 201 è possibile abilitare o disabilitare l'uso delle 4 cabine.




Sollevare il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



Digitare 40.



Digitare 0 per disabilitare la cabina oppure 1 per abilitare la cabina.



Digitare il numero della cabina 1..4, attendere i tre toni di conferma.



Chiudere il microtelefono

Aggancio del Ponte (aggancio di una seconda linea esterna tramite la funzione DISA)

Se è stata attivata la funzione DISA e la funzione PONTE, chiamando dall'esterno una delle linee collegate alla centrale è possibile agganciare un'altra linea esterna della centrale e selezionare un qualsiasi numero telefonico.



Chiamare una linea collegata alla centrale



Attendere la risposta della centrale e la fine del messaggio disa.



880

Digitare il codice 880. La centrale vi collegherà ad un'altra linea esterna.



0734 22....

Digitare il numero di telefono desiderato.



Al termine della comunicazione chiudere il microtelefono. La centrale libererà le linee automaticamente.

N.B.: Quando la centrale è connessa a linee analogiche si può verificare un abbassamento dei livelli di fonìa quando si è connessi sulla seconda linea. Con linee ISDN tale fenomeno non si verifica.

CITOFONO

Connessione con un citofono

Un interno che è abilitato a rispondere al citofono, si può collegare senza che ci sia stata una chiamata digitando 7'C' dove 'C' va da 1 a 8. Quando si è in collegamento con il citofono, per aprire la porta occorre digitare 'flash' (o tasto 'R') e 7'A' dove 'A' va da 1 a 6 e corrisponde alla serratura da aprire.



Se è in arrivo una chiamata da citofono, per rispondere sollevare il microtelefono. Per collegarsi con il citofono senza che ci sia stata una chiamata sollevare il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



7 1..8

Digitare 7 seguito dal numero del citofono 1..8 con cui si desidera connettersi.

Attivazione apriporta

Quando si è in collegamento con il citofono, per aprire la porta occorre digitare 'flash' (o tasto 'R') e 7'A' dove 'A' va da 1 a 6 e corrisponde alla serratura da aprire.



R

Quando si è in collegamento con il citofono, digitare il tasto R, attendere il tono di invito a selezionare.



7 1..6


Digitare 7 seguito dal numero dell'apriporta che si desidera attivare 1..6.

Attivazione attuatori da un interno


Da qualsiasi interno e possibile aprire o chiudere i contatti degli attuatori. E' possibile attivare gli attuatori anche dalla linea esterna purché venga abilitata la funzione DISA, in questo caso quando un contatto viene chiuso, la centrale risponde con tre toni di conferma, altrimenti risponde con un tono breve.



Sollevarre il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



Digitare 47.



Digitare 0 per chiudere il contatto dell'attuatore oppure 1 per aprire il contatto dell'attuatore.



Digitare il numero dell'attuatore da attivare 1..6.



Attendere i toni di conferma, poi chiudere il microtelefono




Attivazione attuatori dall'esterno

Chiamando la centrale da una linea esterna dove è abilitata la funzione DISA è possibile aprire o chiudere i contatti degli attuatori. Quando un contatto viene chiuso la centrale risponde con tre toni di conferma, altrimenti risponde con un tono breve.



Dall'esterno digitare il numero di telefono ed attendere il messaggio DISA della centrale.



Al termine del messaggio DISA Digitare 47.



Digitare 0 per chiudere il contatto dell'attuatore oppure 1 per aprire il contatto dell'attuatore.



Digitare in numero dell'attuatore da attivare 1..6.



Attendere i toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.

SERVIZI

Imposta la sveglia

Ogni interno può impostare la propria sveglia che provvederà a far squillare l'interno all'orario programmato.



Sollevarre il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



Digitare il codice di accesso alle programmazioni 888.



Digitare il codice di programmazione della sveglia 261.



Digitare l'orario della sveglia (ES. 0730 per le 7,30 di mattina).



Attendere i tre toni di conferma.



Chiudere il microtelefono.

Cancella la sveglia

Se si vuole cancellare la sveglia impostata occorre seguire quanto segue.



Sollevare il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



Digitare il codice di accesso alle programmazioni 888.



Digitare il codice di programmazione della sveglia 260.



Attendere i tre toni di conferma.



Chiudere il microtelefono.

Seguimi su interno per chiamate interne ed esterne

Il servizio seguimi permette di dirottare tutte le chiamate per il proprio interno verso un altro interno.



Sollevare il proprio microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



Digitare il codice di accesso alle programmazioni 888.



Digitare il codice di programmazione del seguimi 25.



Digitare il numero dell'interno 201..280 (2001..2128) verso cui indirizzare le proprie chiamate.



Attendere i tre toni di conferma.



Chiudere il microtelefono.

Cancella il seguimi

Se si vuole cancellare il servizio seguimi occorre seguire quanto segue.



Sollevare il proprio microtelefono e sentire il tono continuo di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



888

Digitare il codice di accesso alle programmazioni 888.



250

Digitare il codice di programmazione 250.



Attendere i tre toni di conferma.



Chiudere il microtelefono.

Non disturbare per chiamate interne

Ogni interno può abilitare o disabilitare la propria suoneria per le chiamate interne. Quando il servizio è attivo il tono continuo di invito a selezionare diventerà intermittente.



Sollevare il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



Digitare il codice di accesso alle programmazioni 888.



Digitare il codice di programmazione del non disturbare 21




Digitare 0 per abilitare la suoneria oppure 1 per disabilitarla.



Attendere i tre toni di conferma.



Chiudere il microtelefono.



Non disturbare per chiamate da linee esterne

Ogni interno può attivare il servizio di non disturbare per le chiamate da linee esterne. Quando il servizio è attivo il tono continuo di invito a selezionare diventerà intermittente.



Solleverare il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



Digitare il codice di accesso alle programmazioni 888.



Digitare il codice di programmazione del non disturbare 20



Digitare 1 per abilitare la suoneria oppure 0 per disabilitarla.



Attendere i tre toni di conferma.



Chiudere il microtelefono.



Non disturbare per chiamate DISA

Ogni interno può attivare il servizio di non disturbare per le chiamate DISA. Quando il servizio è attivo il tono continuo di invito a selezionare diventerà intermittente.



Sollevare il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



Digitare il codice di accesso alle programmazioni 888.



Digitare il codice di programmazione del non disturbare 20



Digitare 4 per abilitare la suoneria oppure 5 per disabilitarla.



Attendere i tre toni di conferma.



Chiudere il microtelefono.

Programmazione della PASSWORD per il proprio interno

Questa programmazione permette di associare una password all'utente che si identifica con uno specifico interno.



Sollevare il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



Digitare il codice di accesso alle programmazioni 888.



Digitare il codice di programmazione della password 251.



Digitare la password di tre cifre e poi ripeterla.



Attendere i tre toni di conferma.



Chiudere il microtelefono.

La funzione PASSWORD trova il suo impiego principalmente in ambienti lavorativi dove sono presenti più postazioni di lavoro.

In questi casi una delle esigenze più ricorrenti è quella di dare la possibilità a tutti gli utenti di poter telefonare da qualsiasi telefono e di documentare la telefonata a nome di chi ha telefonato.

Associando una password ad ogni interno ed attivando la modalità password, si può ottenere il servizio richiesto.

Cancellazione della PASSWORD per il proprio interno

Questa programmazione permette di associare una password al proprio interno.



Solleverare il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



888

Digitare il codice di accesso alle programmazioni 888.



25 *

Digitare il codice di programmazione della password 25*.



PASSWORD

Digitare la password di tre cifre.



Attendere i tre toni di conferma.




Chiudere il microtelefono.

Attiva la modalità *PASSWORD* per il proprio interno

Quando ad un interno è stata attivata la modalità password il tono continuo sarà sostituito da un tono alternato e da tale interno sarà possibile effettuare telefonate solo se si utilizza una password associata ad un interno abilitato alle chiamate esterne.



Sollevare il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



Digitare il codice di accesso alle programmazioni 888.



Digitare il codice di programmazione della password 257.



Digitare la password di tre cifre.



Attendere i tre toni di conferma.



Chiudere il microtelefono.



Disattiva la modalità *PASSWORD* per il proprio interno

La modalità *PASSWORD* può essere disabilitata da chi conosce la password dell'interno.



Sollevare il microtelefono e sentire il tono di invito a selezionare altrimenti premere il tasto R.



888

Digitare il codice di accesso alle programmazioni 888.



25 #

Digitare il codice di programmazione della password 25#.



PASSWORD

Digitare la password di tre cifre.



Attendere i tre toni di conferma.



Chiudere il microtelefono.

1. Segnalazioni

TONI DI SEGNALAZIONE

1. TONO DI INVITO ALLA SELEZIONE	(425 Hz)
normale: segnale multitonale (425 + 350)continuo in caso di programmazioni: tono 500ms - pausa 2 s	
2. TONO DI LINEA OCCUPATA	(425 Hz)
tono 500 ms - pausa 500ms	
3. TONO DI DISSUAZIONE	(425 Hz)
tono 100 ms - pausa 100 ms	
4. TONO DI CONTROLLO CHIAMATA	(425 Hz)
tono 1 s - pausa 4 s	
5. TONO DI AVVISO CHIAMATA ESTERNA E DI SOLLECITO	(425 Hz)
tono 100 ms - pausa 4900 ms	
6. TONO DI CONFERMA PROGRAMMAZIONE	(425 Hz)
tono 100 ms - pausa 100 m - tono 100 ms - pausa 100 ms tono 100 ms - pausa 1500 ms	
7. TONO ERRORE PROGRAMMAZIONE	(425 Hz)
tono 1 s - pausa 100 ms - tono 100 ms - pausa 1 s	
8. TONO DI CONGESTIONE	(425 Hz)
tono 200 ms - pausa 200 ms	
9. TONO DI ATTESA	(425 Hz)
tono 200 ms - pausa 200 ms - tono 200 ms - pausa 3400 ms	
10. TONO DI INCLUSIONE	(425 Hz)
tono 200 ms - pausa 200 ms - tono 200 ms - pausa 1400 ms	
11. TONO DI AVVISO NON DISTURBARE	(425 Hz)
tono 200 ms - pausa 200 ms - tono 200 ms - pausa 2 s	

TEMPORIZZAZIONE DELLE SUONERIE

1. CHIAMATA DA LINEA ESTERNA
suono 1 s - pausa 4 s
2. CHIAMATA DA INTERNO
suono 600 ms - pausa 200 ms - suono 200ms - pausa 4 s
3. AVVISO LINEA PRENOTATA LIBERA
suono 400 ms - pausa 400 ms (tre volte)
4. RICHIAMATA DA TRASFERTA SENZA ANNUNCIO SENZA RISPOSTA
suono 1 s - pausa 2 s
5. CHIAMATA DA CITOFONO
suono 200 ms - pausa 200 ms - suono 200 ms - pausa 200 ms
suono 200 ms - pausa 4 s

VERSIONE n. 2 DEL 20/04/2006

APPROVAZIONE RPS

FIRMA Sl

APPROVAZIONE RAQ

FIRMA [Signature]