

EUROHELP è un dispositivo usato per la chiamata automatica di numeri telefonici.

E' composto da una base alimentata a 220V.a.c. e da un telecomando con attivazione a pulsante e/o a strappo alimentato a 12Vc.c..

PRESTAZIONI PRINCIPALI:

- Programmazione da tastiera telefonica.
- Digitazione decadica e multifrequenza.
- Nove numeri in memoria.
- Teleprogrammazione.
- Chiamata automatica periodica programmabile.
- Possibilità di collegamento con un centro di raccolta dati.
- Funzionamento anche in assenza di alimentazione di rete.
- Venti diversi tipi di allarmi codificati.
- Identificazione dell'utente chiamante.
- Controllo batteria scarica del telecomando.
- Numero di tentativi di chiamata programmabile.
- Possibilità di rispondere automaticamente alle chiamate in arrivo.
- Teleapprendimento del codice del telecomando.
- Viva voce.
- Messaggio pre-registrato di 20 sec. max o due messaggi da 10 sec.
- Riconoscitore segreteria.
- Riconoscitore del tono di invito a selezionare.
- Gestione di due canali radio per due telecomandi con codice diverso
- Tono di avviso di chiamata d'allarme in corso
- Possibilità di attivare il viva voce in fase di ricezione delle telefonate tramite codice
- Possibilità di intervallare di un minuto le chiamate di allarme per permettere di interromperle
- Possibilità di aumentare la sensibilità del microfono in fase di chiamata di soccorso
- Funzione di risponditore telefonico
- Chiamata obbligatoria di tutti i numeri abilitati

INDICE

PRESTAZIONI PRINCIPALI:.....	1
PRIMA INSTALLAZIONE.....	5
FUNZIONAMENTO.....	5
COLLEGAMENTO.....	6
PROGRAMMAZIONI.....	6
1. PROCEDURA DI ACCESSO ALLA PROGRAMMAZIONE.....	6
2. MEMORIZZAZIONE DEI NUMERI DI TELEFONO.....	6
2.1 CODICE: 11 = MEMORIZZA I NUMERI TELEFONICI.....	6
2.2 CODICE: 14 = MODIFICA DEI NUMERI TELEFONICI.....	7
2.3 CODICE: 15 = ABILITA LA DIGITAZIONE DEL NUMERO PRESENTE NEL CAMPO 'C' (DA 1 A 9).....	7
2.4 CODICE: 16 = DISABILITA LA DIGITAZIONE DEL NUMERO PRESENTE NEL CAMPO 'C' (DA 1 A 9).....	7
2.5 CODICE: 31 = CANCELLA TUTTI I NUMERI TELEFONICI.....	8
3. SELEZIONE DECADICA O MULTIFREQUENZA DEI NUMERI MEMORIZZATI.....	8
3.1 CODICE: 12 = DIGITAZIONE IN DECADICO.....	8
3.2 CODICE: 13 = DIGITAZIONE IN MULTIFREQUENZA.....	8
4. MEMORIZZAZIONE DI UN NUOVO CODICE D'ACCESSO.....	8
4.1 CODICE: 21 = MEMORIZZA UN NUOVO CODICE D'ACCESSO.....	8
5. MEMORIZZAZIONE DEL CODICE DELL'UTENTE (6 CIFRE) E DEL CODICE DEL TELECOMANDO.....	9
5.1 CODICE: 22 = MEMORIZZA IL CODICE UTENTE.....	9
5.2 CODICE: 23 = TELEAPPRENDIMENTO DELLA BASE DEL CODICE DEL PRIMO TELECOMANDO.....	9
5.2.1 CODICE: 33 = TELEAPPRENDIMENTO DELLA BASE DEL CODICE DEL SECONDO TELECOMANDO.....	9
5.2.2 CODICE: 66 = PREDISONGO L'UTILIZZO DEL TELECOMANDO HCS.....	10
5.2.3 CODICE: 67 = PREDISONGO L'UTILIZZO DEL TELECOMANDO STANDARD.....	10
5.3 CODICE: 24 = DISABILITA L'INVIO DEL CODICE UTENTE IN FASE DI CHIAMATA E IN FASE DI RICEZIONE.....	10
5.4 CODICE: 25 = MEMORIZZA MESSAGGIO DA 20 SECONDI.....	10
5.5 CODICE: 26 = MEMORIZZA 2 MESSAGGI DA 10 SECONDI.....	11
5.6 CODICE: 27 = DISABILITA IL MESSAGGIO.....	11
5.7 CODICE: 28 = NUMERO DI RIPETIZIONE DEL MESSAGGIO.....	11

5.8	<u>CODICE:</u> 29 = ABILITA IL RICONOSCIMENTO DEL TONO DI LIBERO	11
5.9	<u>CODICE:</u> 20 = DISABILITA IL RICONOSCIMENTO DEL TONO DI LIBERO.....	12
5.10	<u>CODICE:</u> 64 = DISABILITA IL CONTROLLO DELL'OCCUPATO DURANTE LE CHIAMATE DI SOCCORSO	12
5.11	<u>CODICE:</u> 65 = ABILITA IL CONTROLLO DELL'OCCUPATO DURANTE LE CHIAMATE DI SOCCORSO E DISABILITA IL CODICE #0 PER L'INTERRUZIONE DELLA CHIAMATA.....	12
6.	RESET GENERALE	12
6.1	<u>CODICE:</u> 37 = INIZIALIZZA IL SISTEMA	12
	CONFIGURAZIONE DI DEFAULT DOPO IL RESET GENERALE	13
7.	IMPOSTA IL NUMERO DI TENTATIVI DI CHIAMATA PER OGNI NUMERO TELEFONICO (MAX.9).....	13
8.	ABILITAZIONE ALLA CHIAMATA FINCHE' ALMENO UNA NON VA A BUON FINE	13
8.1	<u>CODICE:</u> 52 = ABILITA LA CHIAMATA FINCHE' ALMENO UNA NON VA A BUON FINE.....	13
8.2	<u>CODICE:</u> 72 = ABILITA LA CHIAMATA FINCHE' TUTTI I NUMERI ABILITATI NON RISPONDONO	14
8.3	<u>CODICE:</u> 73 = DISABILITA LA FUNZIONE 72.....	14
8.4	<u>CODICE:</u> 53 = ABILITA IL RICONOSCIMENTO DEL TONO DELLA CENTRALE DI RACCOLTA.....	14
8.5	<u>CODICE:</u> 54 = DISABILITA IL RICONOSCIMENTO DEL TONO DELLA CENTRALE DI RACCOLTA	14
8.6	<u>CODICE:</u> 62 = ABILITA IL PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE CON CENTRALI DI TIPO 2.....	15
8.7	<u>CODICE:</u> 63 = DISABILITA IL PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE CON CENTRALI DI TIPO 2.....	15
8.8	<u>CODICE:</u> 55 = ABILITA CONTROLLO SEGRETERIA	15
8.9	<u>CODICE:</u> 56 = DISABILITA CONTROLLO SEGRETERIA.....	15
8.10	<u>CODICE:</u> 57 = ABILITA IL PULSANTE DI STOP DELLE CHIAMATE DI SOCCORSO.....	16
8.11	<u>CODICE:</u> 58 = DISABILITA IL PULSANTE DI STOP DELLE CHIAMATE DI SOCCORSO.....	16
8.12	<u>CODICE:</u> 59 = ABILITA ATTESA DI UN MINUTO TRA UNA CHIAMATA E LA SUCCESSIVA IN FASE DI ALLARME ED ABILITA LA POSSIBILITÀ DI INTERROMPERE LA PROCEDURA DELLE CHIAMATE DI SOCCORSO.....	16
8.13	<u>CODICE:</u> 50 = DISABILITA ATTESA DI UN MINUTO TRA UNA CHIAMATA E LA SUCCESSIVA IN FASE DI ALLARME LA POSSIBILITÀ DI INTERROMPERE LA PROCEDURA DELLE CHIAMATE DI SOCCORSO.....	16
8.14	<u>CODICE:</u> 42 = ABILITA IL TONO DI AVVISO CHIAMATA DI ALLARME IN CORSO	17
8.15	<u>CODICE:</u> 43 = DISABILITA IL TONO DI AVVISO CHIAMATA DI ALLARME IN CORSO.....	17
8.16	<u>CODICE:</u> 44 = ABILITA IL MUTE DURANTE L'EMISSIONE DEI TONI DI AVVISO.....	17
8.17	<u>CODICE:</u> 45 = DISABILITA IL MUTE DURANTE L'EMISSIONE DEI TONI DI AVVISO.....	17
9.	IMPOSTAZIONE DELLA DURATA DI ATTIVAZIONE DEL VIVA VOCE IN FASE DI CHIAMATA DI SOCCORSO (MIN.).....	18
10.	IMPOSTAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI SQUILLI PER OGNI TENTATIVO DI CHIAMATA (DA 1 A 9).....	18
11.	IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO.....	18

<u>12.</u>	IMPOSTAZIONE DELL'ORA DI AVVIO DELLA CHIAMATA AUTOMATICA DI CONTROLLO	19
12.1	IMPOSTAZIONE DELLA PERIODICITÀ DELLA CHIAMATA DI CONTROLLO (IN GIORNI).....	19
<u>13.</u>	DISABILITAZIONE DELLA CHIAMATA PERIODICA DI CONTROLLO	19
<u>14.</u>	IMPOSTAZIONE DELLA DURATA DEL VIVA VOCE IN FASE DI RICEZIONE DELLE CHIAMATE (MINUTI DA 1 A 9).....	20
14.1	CODICE: 91= IMPOSTA I MINUTI DI ATTIVAZIONE DEL VIVA VOCE IN FASE DI RICEZIONE DELLE CHIAMATE.....	20
14.2	CODICE: 92= ATTIVA IL VIVA VOCE FINO ALLA FINE DELLA COMUNICAZIONE CON RICONOSCIMENTO DEL TONO DI OCCUPATO.....	20
14.3	CODICE: 93= ABILITA L'ATTIVAZIONE DEL VIVA VOCE IN FASE DI RISPOSTA CON UN CODICE A DUE CIFRE.....	20
14.4	CODICE: 94= DISABILITA L'ATTIVAZIONE DEL VIVA VOCE IN FASE DI RISPOSTA CON UN CODICE A DUE CIFRE.....	21
14.5	CODICE: 95= ABILITA, IN FASE DI CHIAMATA IL CONTROLLO DELL'OCCUPATO ENTRO I PRIMI DIECI SECONDI DI ATTIVAZIONE DEL VIVA VOCE PER PERMETTERE LA RIPETIZIONE DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO.....	21
14.6	CODICE: 96= DISABILITA, IN FASE DI CHIAMATA IL CONTROLLO DELL'OCCUPATO ENTRO I PRIMI DIECI SECONDI DI ATTIVAZIONE DEL VIVA VOCE PER PERMETTERE LA RIPETIZIONE DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO.....	21
14.7	CODICE: 97= ABILITA LA FUNZIONE RISPONDITORE	21
14.8	CODICE: 98= DISABILITA LA FUNZIONE RISPONDITORE.....	22
14.9	CODICE: 99= ABILITA LA POSSIBILITÀ DI ATTIVARE IL SUPER MICROFONO	22
14.10	CODICE: 90= DISABILITA LA POSSIBILITÀ DI ATTIVARE IL SUPER MICROFONO	22
<u>15.</u>	IMPOSTAZIONE DEL NUMERO DI SQUILLI IN FASE DI RICEZIONE PER ABILITARE LA RISPOSTA DELLA BASE (DA 1 A 9).....	23
<u>16.</u>	DISABILITAZIONE ALLA RICEZIONE DELLE CHIAMATE	23
<u>17.</u>	TELEDIAGNOSI.....	23
<u>18.</u>	RESET MANUALE.....	23
	CONFIGURAZIONE DI DEFAULT DOPO IL RESET MANUALE	24
<u>19.</u>	TELEPROGRAMMAZIONE.....	24
19.1	TELEPROGRAMMAZIONE ATTIVATA DALL'UTENTE.....	24
19.2	TELEPROGRAMMAZIONE GESTITA DAL CHIAMANTE.....	24
<u>20.</u>	DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI DEI LED ROSSO GIALLO E VERDE	25
<u>21.</u>	LISTA DELLE PROGRAMMAZIONI.....	26
	PROGRAMMAZIONI PER INTERROMPERE LE CHIAMATE.....	27

PRIMA INSTALLAZIONE

Alla prima installazione occorre:

1. Collegare la base come alla voce «COLLEGAMENTO» ed avviarla come di seguito specificato.
2. Eseguire il reset generale come al punto 6.1.
3. Memorizzare i numeri telefonici come al punto 2.
4. Programmare il codice del telecomando come al punto 5.2.
5. Procedere ad eventuali altre programmazioni come elencato alla voce «PROGRAMMAZIONI».

ALLA PRIMA INSTALLAZIONE LA BASE DEVE RIMANERE ALIMENTATA DALLA RETE PER ALMENO 24 ORE. DOPO DI CHE, IN ASSENZA DI ALIMENTAZIONE DI RETE, IL FUNZIONAMENTO A BATTERIA E' DI CIRCA 30 MINUTI

FUNZIONAMENTO

La chiamata automatica dei numeri telefonici può essere avviata con il telecomando mediante il pulsante o l'interruttore a strappo, oppure con il pulsante rosso sulla base.

Quando viene avviata una chiamata automatica, EUROHELP opera come segue:

1. Isola i telefoni collegati sul connettore segret. e sui due fili esterni dell'ingresso line.
2. Aggancia' subito la linea e controlla la presenza del tono di libero, se abilitato.
3. Se invece è abilitato il pulsante di stop delle chiamate, aggancia la linea dopo 10".
3. Digita il primo numero telefonico abilitato.
4. Se è presente il tono di occupato interrompe la chiamata ed effettua le successive fino ad esaurire il numero di tentativi programmati oppure fino a quando qualcuno non risponderà.
5. Se è presente il tono di chiamata attende la risposta entro il numero di squilli programmato
6. Se nessuno risponde digita il successivo numero telefonico abilitato e ripete le operazioni dal punto 4 in poi.
7. Quando qualcuno risponde invia il codice utente, se abilitato, attendendo i due toni di conferma della centrale se abilitati, invia il messaggio pre-registrato se abilitato, attende i codici anti segreteria se abilitato, aziona il viva voce.
8. Rimane in viva voce per tutto il tempo programmato o fino a quando non viene sollevato un telefono collegato come al punto 1 o fino a quando chi ha risposto non chiude.
9. Se e' abilitata la funzione, EUROHELP ripeterà la chiamata se chi ha risposto chiude entro i primi dieci secondi dall'attivazione del viva voce.

*quando riceve una chiamata ,se abilitato, EUROHELP segue le seguenti fasi:

1. Aspetta che si verifichino il numero di squilli programmati.
2. Aggancia la linea.
3. Invia per tre secondi un tono, attende il codice di attivazione del viva voce se programmato, attende per 10 secondi il codice per la Teleprogrammazione, invia il codice utente se abilitato ed aziona il viva voce.
4. Rimarrà collegato in linea per tutto il tempo programmato o fino a quando non sente il tono di occupato, cioè fino a quando chi ha chiamato non chiude il telefono.

N.B. all'arrivo di una chiamata è possibile rispondere anche da un normale telefono.

COLLEGAMENTO

1. collegare la linea telefonica sui due fili centrali del connettore «line»
2. collegare l'impianto interno sui due fili esterni del connettore «line»
3. collegare un telefono omologato in funzionamento «tone» sul connettore «segret».
4. alimentare EUROHELP alla rete 220Va.c.
5. accertarsi che il telecomando sia alimentato da una batteria 12Vc.c., altrimenti inserirla.

PROGRAMMAZIONI

TUTTE LE PROGRAMMAZIONI DEVONO ESSERE FATTE CON UN TELEFONO A TONI O A IMPULSI COLLEGATO SUL CONNETTORE SEGRETERIA E DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALLA PROCEDURA DI ACCESSO ALLA PROGRAMMAZIONE

1. PROCEDURA DI ACCESSO ALLA PROGRAMMAZIONE.

Questa procedura dovrà essere eseguita ogni volta che si desidera effettuare una o più programmi. Una volta entrati in programmazione è possibile effettuare tutte le impostazioni richieste senza dover ripetere la procedura di accesso contrassegnata da "P", ad esclusione delle programmazioni che memorizzano il codice dei telecomandi ed il reset generale..

Codice: RRRR aaaa

- * sollevare il microtelefono
- * premere per quattro volte il tasto R (FLASH)
- * digitare il codice d'accesso di 4 cifre. all'inizio il codice è '6666'. Tra una cifra e l'altra non devono trascorrere più di 40".
- * se il codice è esatto si accenderà il led giallo e verrà emesso un tono, altrimenti chiudere il microtelefono e ripetere le operazioni.

2. MEMORIZZAZIONE DEI NUMERI DI TELEFONO.

2.1 Codice: 11 = memorizza i numeri telefonici (RRRR aaaa) 11 numero telefonico *

Ogni volta che si esegue questa programmazione, EUROHELP memorizza il nuovo numero telefonico di seguito ai numeri precedentemente inseriti. Una volta inseriti 9 numeri telefonici, EUROHELP non permetterà altre immissioni.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 11. Si accenderà il led rosso
2. digitare il numero telefonico composto di massimo 13 cifre
3. digitare '*'. Si spegnerà il led rosso. Tra una cifra e l'altra non devono trascorrere più di 40"
4. se si vogliono memorizzare altri numeri ripetere i punti 1- 2- 3.
5. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
6. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

**2.2 Codice: 14= modifica dei numeri telefonici
(RRRR,aaaa), 4, c, numero telefonico , ***

Con questa programmazione e' possibile cambiare un numero telefonico memorizzato nella locazione specificata «c».

(P) procedura di accesso alla programmazione pag. 6

1. digitare il codice 14. Si accenderà il led rosso
2. digitare la cifra corrispondente al numero da cambiare (da 1 a 9)
3. digitare il numero telefonico composto al massimo di 12 cifre
4. digitare '*'. Si spegnerà il led rosso
5. se si vogliono memorizzare altri numeri ripetere le fasi 1- 2- 3- 4.
6. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
7. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

**2.3 Codice: 15= abilita la digitazione del numero presente nel campo 'c' (da 1 a 9).
(RRRR,aaaa), 15,c**

Se con una programmazione precedentemente effettuate e' stato disabilitato un numero telefonico, con questa programmazione e' possibile riabilitare il numero presente nella locazione «c».

(P) procedura di accesso alla programmazione pag. 6

1. digitare il codice 15. Si accenderà il led rosso
2. digitare la cifra corrispondente al numero da abilitare. Si spegnerà il led rosso
3. se si vogliono abilitare altri numeri ripetere le fasi 1- 2 .
4. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
5. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

**2.4 Codice: 16= disabilita la digitazione del numero presente nel campo 'c' (da 1 a 9).
(RRRR,aaaa), 16,c**

Con questa programmazione e' possibile disabilitare la digitazione di uno o più' numeri telefonici senza doverli cancellare.

(P) procedura di accesso alla progsammazione pag. 6

1. digitare il codice 16. Si accenderà il led rosso
2. digitare la cifra corrispondente al numero da disabilitare. Si spegnerà il led rosso
3. se si vogliono disabilitare altri numeri ripetere le fasi 1- 2 .
4. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
5. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

2.5 Codice: 31 = cancella tutti i numeri telefonici (RRRR,aaaa), 31

Con questa programmazione è possibile cancellare tutti i numeri telefonici

(P) procedura di accesso alla programmazione

1. Digitare il codice 31; si accende il led rosso
2. Per uscire dalla programmazione, digitare 2 volte “*”; il led rosso si spegnerà

3. SELEZIONE DECADICA O MULTIFREQUENZA DEI NUMERI MEMORIZZATI.

3.1 Codice: 12 = digitazione in decadico (RRRR,aaaa), 12.

Tutti i numeri telefonici verranno digitati in decadico.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag. 6

1. digitare il codice 1. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 2. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte “*”. Il led giallo si spegnerà.

3.2 Codice: 13 = digitazione in multifrequenza (RRRR,aaaa), 13.

Tutti i numeri telefonici verranno digitati in multifrequenza.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag. 6

1. digitare il codice 1. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 3. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte “*”. Il led giallo si spegnerà.

4. MEMORIZZAZIONE DI UN NUOVO CODICE D'ACCESSO.

4.1 Codice: 21 = memorizza un nuovo codice d'accesso (RRRR,aaaa), 21,nnnn,*.

E' possibile cambiare il codice d'accesso alle programmazioni con un altro codice di quattro cifre al posto del codice di default «6666». Se si dimentica il codice d'accesso occorre fare il reset manuale.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag. 6

1. digitare il codice 21. Si accenderà il led rosso
2. digitare il nuovo codice d'accesso
3. digitare “*”. Si spegnerà il led rosso
4. se si vuole memorizzare un diverso codice d'accesso ripetere i punti 1- 2-3.
5. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
6. per uscire dalla programmazione digitare due volte “*”. Il led giallo si spegnerà.

5. MEMORIZZAZIONE DEL CODICE DELL'UTENTE (6 cifre) E DEL CODICE DEL TELECOMANDO.

5.1 Codice: 22 = memorizza il codice utente.

(RRRR,aaaa),22,uuuuu,*

Quando EUROHELP viene utilizzato per chiamare un centro di raccolta chiamate che utilizza il riconoscimento dell'utente e del tipo di allarme attivato allora occorre eseguire questa programmazione. Una volta attivata la programmazione, il codice dell'utente verrà inviato una volta quando EUROHELP risponde alle chiamate, tre volte quando chiama.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag. 6

1. digitare il codice 22. Si accenderà il led rosso
2. digitare il nuovo codice utente composto da 6 cifre.
3. digitare '*'. Si spegnerà il led rosso
4. se si vuole memorizzare un differente codice utente ripetere i punti 1- 2- 3.
5. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
6. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

5.2 Codice: 23 = Teleapprendimento della base del codice del primo telecomando.

(RRRR,aaaa),23.

In fase di prima installazione oppure quando si cambia il telecomando, occorre eseguire questa programmazione per far riconoscere il nuovo codice del telecomando all'EUROHELP. Se sono stati memorizzati due messaggi da 10 secondi, il telecomando con questo codice attiverà il primo messaggio.

1. Sollevare il microtelefono
2. Premere per quattro volte il tasto R (FLASH)
3. Digitare il codice d'accesso di 4 cifre.
Se il codice è esatto si accenderà il led giallo e verrà emesso un tono, altrimenti chiudere il microtelefono e ripetere le operazioni.
4. Digitare il codice 2. Si accenderà il led rosso
5. Digitare il codice 3.
6. Premere il pulsante del telecomando fino a quando il led rosso della base non si spegne
7. Chiudere il microtelefono per uscire dalla programmazione.

5.2.1 Codice: 33 = Teleapprendimento della base del codice del secondo telecomando.

(RRRR,aaaa),33.

In fase di prima installazione oppure quando si cambia il telecomando, occorre eseguire questa programmazione per far riconoscere il nuovo codice del secondo telecomando all'EUROHELP. Se sono stati memorizzati due messaggi da 10 secondi, il telecomando con questo codice attiverà il secondo messaggio.

1. Sollevare il microtelefono
2. Premere per quattro volte il tasto R (FLASH)
3. Digitare il codice d'accesso di 4 cifre.
Se il codice è esatto si accenderà il led giallo e verrà emesso un tono, altrimenti chiudere il microtelefono e ripetere le operazioni.
4. Digitare il codice 3. Si accenderà il led rosso
5. Digitare il codice 3.
6. Premere il pulsante del telecomando fino a quando il led rosso della base non si spegne
7. Chiudere il microtelefono per uscire dalla programmazione.

**5.2.2 Codice: 66 = Predispongo l'utilizzo del telecomando hcs ,
(RRRR,aaaa),66.**

Abilita l'utilizzo del telecomando con il protocollo hcs

(P) procedura di accesso alla programmazione pag. 6

1. digitare il codice 6. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 6. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

**5.2.3 Codice: 67 = Predispongo l'utilizzo del telecomando standard ,
(RRRR,aaaa),67.**

Abilita l'utilizzo del telecomando con il protocollo standard.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag. 6

1. digitare il codice 6. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 7. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

**5.3 Codice: 24 = Disabilita l'invio del codice utente in fase di chiamata e in fase di ricezione.
(RRRR,aaaa),24**

Se l'EUROHELP non viene utilizzato per chiamare un centro di raccolta chiamate che gestisce il riconoscimento dell'utente e del tipo di allarme, allora occorre eseguire la seguente programmazione.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag. 6

1. digitare il codice 2. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 4. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

**5.4 Codice: 25 = memorizza messaggio da 20 secondi
(RRRR,aaaa),25.**

Con questa programmazione e' possibile memorizzare un messaggio di 20 secondi con il proprio telefono. Questo messaggio verterà inviato ogni volta che verterà fatta una chiamata di soccorso.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag. 6

1. digitare il codice 2. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 5.
3. attendere il primo tono dopo il quale è possibile iniziare a memorizzare il messaggio da 20».
4. dopo il secondo tono verrà fatto risentire il messaggio e si spegnerà il led rosso.
5. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
7. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

5.5 Codice: 26 = memorizza 2 messaggi da 10 secondi (RRRR,aaaa),26.

Quando si vogliono diversificare i messaggi a secondo di chi ha attivato la chiamata di soccorso, occorre effettuare la seguente programmazione. Quando la chiamata viene attivata dal telecomando 1 (codice memorizzato con la programmazione 22) viene inviato il primo messaggio, quando viene attivata dal pulsante sulla base o dal telecomando 2 (codice memorizzato con la programmazione 33) viene inviato il secondo messaggio.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag. 6

1. digitare il codice 2. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 6.
3. attendere il primo tono dopo il quale è possibile iniziare a memorizzare il primo messaggio da 10».
4. attendere il secondo tono dopo il quale è possibile iniziare a memorizzare il secondo messaggio da 10».
5. dopo il terzo tono verranno fatti risentire i due messaggi e si spegnerà il led rosso.
6. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
7. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

5.6 Codice: 27 = disabilita il messaggio (RRRR,aaaa),27.

Se non si desidera inviare nessun messaggio durante la chiamata di soccorso occorre eseguire la seguente programmazione.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag. 6

1. digitare il codice 2. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 7. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

5.7 Codice: 28 = numero di ripetizione del messaggio (RRRR,aaaa),28,n,*.

Il messaggio o i due messaggi registrati possono essere ripetuti più volte durante la chiamata di soccorso.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag. 6

1. digitare il codice 28. Si accenderà il led rosso
2. digitare il numero di ripetizioni da 1 a 9
3. digitare '*'. Si spegnerà il led rosso
4. se si vuole memorizzare un numero diverso ripetere i punti 1- 2- 3.
5. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
6. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

5.8 Codice: 29 = abilita il riconoscimento del tono di libero (RRRR,aaaa),29.

E' consigliato abilitare il riconoscimento del tono di libero quando l'EUROHELP viene collegato su una qualsiasi presa dell'impianto già esistente, cioè quando l'EUROHELP non viene collegato a monte di tutto e il resto dell'impianto telefonico non viene collegato all'uscita SEGRET.

Questa programmazione e' utile per far riconoscere all'EUROHELP quando la linea e' occupata da una comunicazione in corso e quindi poter inviare un tono di sollecito, oppure per rilevare se e' presente o meno la linea telefonica.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag. 6

1. digitare il codice 2. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 9. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà

5.9 Codice: 20= **disabilita il riconoscimento del tono di libero**
(RRRR,aaaa),20.

Se no e' ritenuto necessario che l'EUROHELP riconosca la presenza o meno della linea libera allora basta eseguire questa programmazione.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag. 6

1. digitare il codice 2. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 0. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà

5.10 Codice: 64= **disabilita il controllo dell'occupato durante le chiamate di soccorso**
(RRRR,aaaa),64.

E' possibile disabilitare il riconoscimento del tono di occupato alla fine di una chiamata di soccorso ed abilitare la possibilità di far terminare la comunicazione digitando il codice #0 eseguendo questa programmazione. In questo modo la comunicazione terminerà solo quando finirà il tempo programmato oppure quando verranno digitati i tasti #0 del telefono che sta ricevendo la chiamata di soccorso.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag. 6

1. digitare il codice 6. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 4. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà

5.11 Codice: 65= **abilita il controllo dell'occupato durante le chiamate di soccorso e disabilita il codice #0 per l'interruzione della chiamata.**
(RRRR,aaaa),65.

Questa programmazione disabilita la programmazione 64.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag. 6

1. digitare il codice 6. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 5. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà

6. RESET GENERALE.

6.1 Codice: 37= **inizializza il sistema**
(RRRR,aaaa),37.

Questa programmazione e' utile quando si desidera azzerare tutte le programmazioni e predisporre quelle di default.

1. Sollevare il microtelefono
2. Digitare per quattro volte il tasto R (FLASH)
3. Digitare il codice d'accesso di 4 cifre.
Se il codice è esatto si accenderà il led giallo e verrà emesso un tono, altrimenti chiudere il microtelefono e ripetere le operazioni.
4. Digitare il codice 3. Si accenderà il led rosso
5. Digitare il codice 7. Si spegnerà il led rosso
6. Chiudere il microtelefono e attendere che il led rosso lampeggi.

CONFIGURAZIONE DI DEFAULT DOPO IL RESET GENERALE

- Digitazione multifrequenza dei numeri di telefono
- Parola d'accesso, **6666**
- Numero tentativi di chiamata, 4.
- La sequenza delle chiamate di allarme si interrompe dopo la prima che è andata a buon fine o dopo quattro tentativi.
- Durata di attivazione del viva voce in fase di allarme: 2 minuti
- Numero massimo di squilli in fase di chiamata: 6
- Chiamata di buon funzionamento disabilitata
- Durata di attivazione del viva voce in fase di ricezione: 2 minuti
- Numero di squilli in fase di ricezione per abilitare la risposta della base: 6
- Nessun numero telefonico memorizzato.
- Codice del telecomando cancellato.
- Tutte le altre programmazioni sono disabilitate.

7. IMPOSTA IL NUMERO DI TENTATIVI DI CHIAMATA PER OGNI NUMERO TELEFONICO (MAX.9).

Codice: 51 = imposta il numero di tentativi di chiamata

(RRRR,aaaa),51,t,*

Verranno eseguiti tanti tentativi di chiamata per ogni numero pari al numero che verrà deciso con questa programmazione. Se si esauriscono i tentativi prima che qualcuno risponda alla chiamata di soccorso, L'EUROHELP terminerà la procedura di chiamata di soccorso, memorizzerà ora giorno e mese della chiamata ed emetterà per trenta secondi un tono intermittente di allarme per poi ritornare nella condizione di riposo.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 51. Si accenderà il led rosso
2. digitare il numero di tentativi da 1 a 9
3. digitare '*'. Si spegnerà il led rosso
4. se si vuole memorizzare un numero diverso ripetere i punti 1- 2- 3.
5. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
6. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

8. ABILITAZIONE ALLA CHIAMATA FINCHE' ALMENO UNA NON VA A BUON FINE

8.1 Codice: 52 = abilita la chiamata finché almeno una non va a buon fine

(RRRR,aaaa),52

Eseguito questa programmazione l'EUROHELP continuerà a chiamare fino a quando qualcuno non risponderà senza considerare il numero massimo di tentativi.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 5. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 2. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole memorizzare un nuovo numero ripetere i punti 1- 2.
4. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
5. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

8.2 Codice: 72 = abilita la chiamata finché tutti i numeri abilitati non rispondono (RRRR,aaaa), 72.

Se si desidera che l'EUROHELP chiami tutti i numeri abilitati e continui a chiamarli finché tutti non rispondono o finché non esauriscono prima i tentativi di chiamata, occorre fare questa programmazione. Se è stato prefissato il numero massimo di tentativi di chiamata ed in fase di allarme, alla fine dei tentativi almeno uno dei numeri abilitati non ha risposto, l'EUROHELP segnala per 30" la mancata risposta emettendo dei toni intermittenti e memorizza la data e l'ora della chiamata. Se è stata abilitata la funzione di chiamare fino a quando qualcuno non risponde, l'EUROHELP chiamerà sempre fino a quando tutti i numeri non rispondono.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 7 Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 2 Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

8.3 Codice: 73 = disabilita la funzione 72 (RRRR,aaaa), 73.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 7 Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 3. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

8.4 Codice: 53 = abilita il riconoscimento del tono della centrale di raccolta (RRRR,aaaa), 53.

Se l'EUROHELP viene utilizzato per chiamare centrali di raccolta che quando rispondono emettono un tono di 960Hz, allora occorre eseguire questa programmazione.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 5. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 3. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

8.5 Codice: 54 = disabilita il riconoscimento del tono della centrale di raccolta (RRRR,aaaa), 54.

Se l'EUROHELP non deve chiamare una centrale di raccolta che emette un tono di 960Hz quando risponde, allora occorre eseguire questa programmazione.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 5. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 4. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

**8.6 Codice: 62 = abilita il protocollo di comunicazione con centrali di tipo 2.
(RRRR,aaaa),62.**

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 6. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 2. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte **. Il led giallo si spegnerà.

**8.7 Codice: 63 = disabilita il protocollo di comunicazione con centrali di tipo 2.
(RRRR,aaaa),63.**

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 6. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 3. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte **. Il led giallo si spegnerà.

**8.8 Codice: 55 = abilita controllo segreteria
(RRRR,aaaa),55,nn,*.**

Per confermare all'EUROHELP che il messaggio di soccorso e' stato ricevuto da una persona in grado di intervenire e' possibile memorizzare un codice di due cifre che dovrà essere digitato entro 10 secondi dall'attivazione del viva voce durante la chiamata di soccorso. Se tale codice non verrà ricevuto, l'EUROHELP ripeterà la chiamata. Con questa programmazione sarà possibile all'EUROHELP capire ad esempio se chi ha risposto e' una segreteria telefonica o meno.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 55. Si accenderà il led rosso
2. digitare la prima cifra e poi la seconda da 1 a 9
3. digitare **. Si spegnerà il led rosso
Al momento della chiamata di soccorso l'EUROHELP attenderà le due cifre programmate entro 10» dopo il tono emesso dall'EUROHELP. Se vengono digitate cifre sbagliate o trascorrono più di 10», L'EUROHELP ripeterà la chiamata. L'EUROHELP segnalerà con un altro tono la giusta digitazione delle codice ed attiverà il viva voce.
4. se si vuole memorizzare un numero diverso ripetere i punti 1- 2- 3.
5. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
6. per uscire dalla programmazione digitare due volte **. Il led giallo si spegnerà.

**8.9 Codice: 56 = disabilita controllo segreteria
(RRRR,aaaa),56.**

Se non si vuole digitare il codice di conferma durante una chiamata di soccorso procedere come segue.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 5. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 6. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte **. Il led giallo si spegnerà.

**8.10 Codice: 57 = abilita il pulsante di stop delle chiamate di soccorso
(RRRR,aaaa),57.**

E' possibile interrompere una chiamata di soccorso premendo il pulsante di stop entro i primi dieci secondi, prima della composizione del numero.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 5. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 7. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

**8.11 Codice: 58 = disabilita il pulsante di stop delle chiamate di soccorso
(RRRR,aaaa),58.**

Con questa programmazione non sarà più possibile interrompere una chiamata di soccorso con il tasto di stop.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 5. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 8. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

**8.12 Codice: 59 = abilita attesa di un minuto tra una chiamata e la successiva in fase di allarme ed abilita la possibilità di interrompere la procedura delle chiamate di soccorso.
(RRRR,aaaa),59.**

In questo modo tra un tentativo ed il successivo in fase di chiamata di soccorso l'EUROHELP attenderà un minuto entro il quale, se e' stato programmato il codice di attivazione del viva voce in fase di risposta alle chiamate esterne, sarà possibile chiamando l'EUROHELP, interrompere la procedura di chiamata di soccorso.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 5. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 9. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

**8.13 Codice: 50 = disabilita attesa di un minuto tra una chiamata e la successiva in fase di allarme la possibilità di interrompere la procedura delle chiamate di soccorso.
(RRRR,aaaa),50.**

Se si desidera che ci siano pochi secondi di attesa tra un tentativo e il successivo in fase di chiamata di soccorso, eseguire questa programmazione.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 5. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 0. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

8.14 Codice: 42 = abilita il tono di avviso chiamata di allarme in corso
(RRRR,aaaa),42

Se si desidera che l'EUROHELP emetta due toni durante la chiamata di soccorso, tra uno squillo ed il successivo occorre eseguire questa programmazione. Si consiglia questa programmazione quando l'EUROHELP non deve chiamare delle centrali di raccolta chiamate. Se l'EUROHELP e' stato programmato per ricevere il tono di centrale di raccolta allora questa programmazione deve essere disabilitata.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 4. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 2. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

8.15 Codice: 43 = disabilita il tono di avviso chiamata di allarme in corso
(RRRR,aaaa),43

Se non si vuole sentire nessun tono durante una chiamata di soccorso o se l'EUROHELP e' stato programmato per riconoscere il tono della centrale di raccolta dati, allora occorre eseguire questa programmazione.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 4. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 3. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

8.16 Codice: 44 = abilita il mute durante l'emissione dei toni di avviso
(RRRR,aaaa),44

Se si vuole abbassare il volume dei toni di avviso (tono di attivazione dell'allarme, toni di allarme in corso) eseguire questa programmazione.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 4. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 4. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

8.17 Codice: 45 = disabilita il mute durante l'emissione dei toni di avviso
(RRRR,aaaa),45

Se si vogliono sentire i toni d'avviso (tono di attivazione dell'allarme, toni di allarme in corso) a tutto volume, eseguire questa programmazione.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 4. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 5. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

9. IMPOSTAZIONE DELLA DURATA DI ATTIVAZIONE DEL VIVA VOCE IN FASE DI CHIAMATA DI SOCCORSO (MINUTI da 1 a 9).

Codice: 61 = durata di attivazione del viva voce in fase di chiamata di soccorso
(RRRR,aaaa),61,v,*.

Con questa programmazione e' possibile impostare la durata massima (in minuti) del viva voce durante una chiamata di soccorso.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 61. Si accenderà il led rosso
2. digitare il numero di minuti da 1 a 9
3. digitare '*'. Si spegnerà il led rosso
4. se si vuole memorizzare un numero diverso ripetere i punti 1- 2- 3.
5. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
6. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

10. IMPOSTAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI SQUILLI PER OGNI TENTATIVO DI CHIAMATA (da 1 a 9)

Codice: 71 = imposta il numero massimo di squilli in fase di chiamata
(RRRR,aaaa),71,s,*

Se durante una chiamata di soccorsi, dopo che e' stato composto il numero in linea si verificano più' squilli di quelli impostati in questa programmazione, l'EUROHELP interromperà la chiamata e farà un altro tentativo.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 71. Si accenderà il led rosso
2. digitare il numero di squilli da 1 a 9
3. digitare '*'. Si spegnerà il led rosso
4. se si vuole memorizzare un numero diverso ripetere i punti 1- 2- 3.
5. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
6. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà

11. IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO.

Codice: 41 = Impostazione dell'orologio
(RRRR,aaaa),41,HhMmGgMm.

Quando si vuole utilizzare la chiamata automatica di controllo o la memorizzazione della chiamata di soccorso che non e' andata a buon fine, bisogna impostare l'orologio dell'EUROHELP.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 41. Si accenderà il led rosso
2. digitare l'orario, prima le ore da 00 a 23, poi i minuti da 00 a 59, digitare il giorno, da 01 a 31, digitare il numero del mese da 01 a 12.
3. digitare '*'. Si spegnerà il led rosso
4. se si vuole memorizzare un nuovo orario ripetere i punti 1- 2- 3.
5. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
6. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

12. IMPOSTAZIONE DELL'ORA DI AVVIO DELLA CHIAMATA AUTOMATICA DI CONTROLLO

Codice: 81 = imposta l'ora della chiamata di controllo

(RRRR,aaaa),81,HhMm,*

Con questa programmazione e' possibile impostare l'ora per fare la chiamata di controllo.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 81. Si accenderà il led rosso
2. digitare l'orario, prima le ore da 00 a 23, poi i minuti da 00 a 59.
3. digitare '*'. Si spegnerà il led rosso
4. se si vuole memorizzare un orario diverso ripetere i punti 1- 2- 3.
5. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
6. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

12.1 IMPOSTAZIONE DELLA PERIODICITÀ DELLA CHIAMATA DI CONTROLLO (IN GIORNI)

Codice: 83 = imposta la periodicità delle chiamate di controllo

(RRRR,aaaa),83,ggg,*

Con questa programmazione e' possibile impostare ogni quanti giorni effettuare la chiamata di controllo. La chiamata di controllo verrà effettuata ogni «ggg» giorni all'ora impostata nella programmazione precedente.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 83. Si accenderà il led rosso
2. digitare il numero di giorni da 001 a 999
3. digitare '*'. Si spegnerà il led rosso
4. se si vuole memorizzare un numero diverso ripetere i punti 1- 2- 3.
5. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
6. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

13. DISABILITAZIONE DELLA CHIAMATA PERIODICA DI CONTROLLO

Codice: 82 = disabilita la chiamata di controllo

(RRRR,aaaa),82.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 8. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 2. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

14. IMPOSTAZIONE DELLA DURATA DEL VIVA VOCE IN FASE DI RICEZIONE DELLE CHIAMATE (MINUTI da 1 a 9)

14.1 **Codice:** 91 = imposta i minuti di attivazione del viva voce in fase di ricezione delle chiamate (RRRR,aaaa),91,r,*.

Con questa programmazione e' possibile impostare la durata massima (in minuti) del viva voce durante la risposta alle chiamate esterne.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 91. Si accenderà il led rosso
2. digitare il numero di minuti da 1 a 9
3. digitare '*'. Si spegnerà il led rosso
4. se si vuole memorizzare un nuovo numero ripetere i punti 1- 2- 3.
5. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
6. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

14.2 **Codice:** 92= attiva il viva voce fino alla fine della comunicazione con riconoscimento del tono di occupato (RRRR,aaaa),92.

Se non si vuole dare un limite massimo di tempo dell'attivazione del viva voce durante la chiamata di soccorso occorre impostare questa programmazione.

L'EUROHELP si scollegherà dalla linea solo quando chi ha risposto chiude il telefono.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 9. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 2. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

14.3 **Codice:** 93 = abilita l'attivazione del viva voce in fase di risposta con un codice a due cifre (RRRR,aaaa),93,nn,*.

Al momento della risposta ad una chiamata esterna l'EUROHELP attenderà le due cifre programmate entro 10" dopo il tono emesso. Se vengono digitate cifre sbagliate o trascorrono più di 10», l'EUROHELP si sgancerà dalla linea. L'EUROHELP segnalerà con un altro tono la giusta digitazione del codice ed attiverà il viva voce. Se l'EUROHELP risponde alla chiamata esterna durante l'attesa di un minuto tra un tentativo e il successivo della chiamata di soccorso e viene digitato l'esatto codice di attivazione del viva voce, interromperà la procedura di chiamata di soccorso altrimenti eseguirà il tentativo successivo.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 93. Si accenderà il led rosso
2. digitare la prima cifra e poi la seconda da 1 a 9
3. digitare '*'. Si spegnerà il led rosso
4. se si vuole memorizzare un numero diverso ripetere i punti 1- 2- 3.
5. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
6. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

14.4 Codice: 94= disabilita l'attivazione del viva voce in fase di risposta con un codice a due cifre (RRRR,aaaa), 94.

Con questa programmazione il viva voce si attiverà automaticamente durante la risposta alle chiamate esterne e non sarà possibile interrompere la procedura delle chiamate di soccorso.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 9. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 2. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

14.5 Codice: 95= abilita, in fase di chiamata, il controllo dell'occupato entro i primi dieci secondi di attivazione del viva voce per permettere la ripetizione della chiamata di soccorso. (RRRR,aaaa), 95.

Programmando in questo modo l'EUROHELP, durante la chiamata di soccorso, se chi risponde chiude subito il telefono, l'EUROHELP ripeterà la chiamata. Cioè se dopo aver inviato il codice dell'utente (se abilitato), il messaggio pre-registrato (se abilitato), riconosciuto il codice anti segreteria (se abilitato), la comunicazione dura meno di dieci secondi, l'EUROHELP ripeterà la chiamata.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 9. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 5. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

14.6 Codice: 96= disabilita, in fase di chiamata, il controllo dell'occupato entro i primi dieci secondi di attivazione del viva voce per permettere la ripetizione della chiamata di soccorso. (RRRR,aaaa), 96.

Se non si desidera il controllo descritto nella programmazione precedente allora procedere come segue.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 9. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 6. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

14.7 Codice: 97= abilita la funzione risponditore (RRRR,aaaa), 97

E' possibile, una volta che l'EUROHELP ha risposto ad una chiamata, fargli emettere il messaggio da venti secondi oppure, se sono stati memorizzati due messaggi, fargli emettere il secondo messaggio da 10 secondi.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 9. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 7. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

14.8 **Codice:** 98 = **disabilita la funzione risponditore** (RRRR,aaaa),98

Se non si vuole far emettere nessun messaggio durante la risposta delle telefonate occorre eseguire questa programmazione.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 9. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 8 Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

14.9 **Codice:** 99 = **abilita la possibilità di attivare il super microfono** (RRRR,aaaa),99

Se durante la comunicazione in viva voce, si vuole aumentare la sensibilità del microfono, occorre programmare l'EUROHELP in questo modo. Così facendo, durante la comunicazione digitando due volte il tasto «9» («99») viene aumentata la sensibilità del microfono e viene spento l'altoparlante dell'EUROHELP, se si vuole ritornare alla sensibilità normale e quindi riattivare l'altoparlante, basta ripremere due volte il tasto «9» («99»), se si riuole aumentare la sensibilità del microfono ripremere due volte il tasto «9» («99») e così via fino alla fine della conversazione.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 9. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 9 Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

14.10 **Codice:** 90 = **disabilita la possibilità di attivare il super microfono** (RRRR,aaaa),90

Se non si vuole usufruire della possibilità di aumentare la sensibilità del microfono, eseguire la seguente programmazione.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 9. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 0 Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

15. IMPOSTAZIONE DEL NUMERO DI SQUILLI IN FASE DI RICEZIONE PER ABILITARE LA RISPOSTA DELLA BASE (da 1 a 9).

Codice: 01 = programma il numero di squilli in fase di ricezione

(RRRR,aaaa),01,p,*

Questa programmazione serve per dire all'EUROHELP dopo quanti squilli ricevuti può rispondere.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 01. Si accenderà il led rosso
2. digitare il numero di squilli da 1 a 9
3. digitare '*'. Si spegnerà il led rosso
4. se si vuole memorizzare un nuovo numero ripetere i punti 1- 2- 3.
5. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
6. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

16. DISABILITAZIONE ALLA RICEZIONE DELLE CHIAMATE

Codice: 02 = disabilita la ricezione delle chiamate

(RRRR,aaaa),02.

Se non si vuole far permettere all'EUROHELP di rispondere alle chiamate esterne, eseguire questa programmazione.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 0. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 2. Si spegnerà il led rosso
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

17. TELEDIAGNOSI

Codice: 00 = l'EUROHELP invierà in linea tutte le programmazioni, i numeri di telefono, i codici dei telecomandi e l'ultima chiamata che non è andata a buon fine in DTMF.

(RRRR,aaaa),00.

Se si dispone dell'apparecchio di decodificazione delle programmazioni per l'EUROHELP, e' possibile digitando il codice "00" durante la teleprogrammazione o la programmazione normale, sapere tutte le programmazioni settate dell'EUROHELP.

(P) procedura di accesso alla programmazione pag.6

1. digitare il codice 0. Si accenderà il led rosso
2. digitare il codice 0. Inizio telediagnosi, alla fine si spegnerà il led rosso.
3. se si vuole effettuare un altro tipo di programmazione, digitare il suo codice seguito dalle fasi corrispondenti.
4. per uscire dalla programmazione digitare due volte '*'. Il led giallo si spegnerà.

18. RESET MANUALE

Questa procedura azzerà la memoria impostando le programmazioni di default.

DESCRIZIONE:

- togliere l'alimentazione 220Va.c., aprire la base, scollegare la batteria.
- premere il pulsante di chiamata sulla base.
- collegare la batteria (se si collega la 220Va.c. non è possibile eseguire il reset)
- tenere premuto il pulsante fino a quando non si accende il led rosso.
- la base sarà azzerata quando il led rosso lampeggerà.

CONFIGURAZIONE DI DEFAULT DOPO IL RESET MANUALE

- Digitazione multifrequenza dei numeri di telefono
- Parola d'accesso, **6666**
- Numero tentativi di chiamata, 4.
- La sequenza delle chiamate di allarme si interrompe dopo la prima che è andata a buon fine o dopo quattro tentativi.
- Durata di attivazione del viva voce in fase di allarme: 2 minuti
- Numero massimo di squilli in fase di chiamata: 6
- Chiamata di buon funzionamento disabilitata
- Durata di attivazione del viva voce in fase di ricezione: 2 minuti
- Numero di squilli in fase di ricezione per abilitare la risposta della base: 6
- Nessun numero telefonico memorizzato.
- Codice del telecomando cancellato.
- Tutte le altre programmazioni sono disabilite.

19. TELEPROGRAMMAZIONE

19.1 TELEPROGRAMMAZIONE ATTIVATA DALL'UTENTE

La base può essere teleprogrammata nel seguente modo:

- Tramite il telefono collegato all'ingresso 'segret' della base, l'utente digita il numero della centrale in **decadico**.
- Una volta che la centrale ha risposto, l'utente deve premere **4 volte il tasto R (flash)**.
- A questo punto la centrale può inviare i codici per la programmazione che corrispondono a quelli già descritti in precedenza: aaaa,CC,V,* (-codice d'accesso-codice del programma-variabile-*-).
- Se vengono digitati codici sbagliati o viene digitato il codice di reset totale oppure si esce dalla programmazione digitando **, la base si scollega e riconnette il telefono di servizio sulla linea.

19.2 TELEPROGRAMMAZIONE GESTITA DAL CHIAMANTE

Questo tipo di teleprogrammazione può essere effettuata solo se EUROHELP è abilitato a rispondere dopo un certo numero di squilli.

- Quando EUROHELP risponde alla chiamata esterna emette un beep. Da questo momento si hanno 10 secondi per digitare il codice di abilitazione del viva voce se è stato programmato, ed altri 10 secondi per digitare 4 volte il tasto *.
- Se il codice di attivazione del viva voce non viene inserito oppure viene inserito sbagliato, EUROHELP terminerà la comunicazione, altrimenti emetterà un secondo beep dopo il quale si hanno 10 secondi per digitare 4 volte il tasto *.
- Se il codice di attivazione del viva voce non è stato programmato, dopo il primo beep si hanno 10 secondi per digitare 4 volte il tasto *. Trascorsi i 10 secondi o digitati tasti differenti da * non è più possibile effettuare la teleprogrammazione, quindi seguirà il normale funzionamento programmato.
- Una volta digitato 4 volte il tasto *, EUROHELP emetterà un beep per avvertire che è possibile digitare la parola d'accesso.

Sulla base è stato usato il modulo ricevitore mod. BC-NBK con omologazione tedesca reg. n°G130776J.

Sul telecomando è stato usato il modulo trasmettitore mod. TX-SAW con omologazione tedesca reg. n°G131023J.

Si certifica che l'apparecchiatura EUROHELP è conforme alla norma europea CEI EN 60950 relativa alla sicurezza elettrica.

20. DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI DEI LED ROSSO GIALLO E VERDE

IL LED ROSSO SI ACCENDE:

- Quando si entra in programmazione.
- Quando si sta effettuando il reset totale.

IL LED ROSSO LAMPEGGIA:

- Quando non è stato memorizzato nessun numero telefonico.

IL LED GIALLO SI ACCENDE:

- Quando si sta effettuando una programmazione.
- Quando è in corso una chiamata di allarme.

IL LED GIALLO LAMPEGGIA:

- Quando e' in corso una comunicazione

IL LED VERDE SI ACCENDE:

- Quando la base è alimentata dalla rete

IL LED VERDE LAMPEGGIA:

- Quando è alimentato dalla batteria

IL LED VERDE SI SPEGNE E SI RIACCENDE

- Quando si riaggancia il telefono
- Alla fine della programmazione

21. LISTA DELLE PROGRAMMAZIONI

Per entrare in programmazione digitare 4 volte il tasto R (RRRR) seguito dal codice d'accesso (6666 o da altro codice se è stato modificato) dopo di che è possibile effettuare le seguenti programmazioni anche in sequenza. Alla fine della programmazione digitare due volte il tasto '*'.

37	reset generale	pag.12
	reset manuale	pag.23

21	aaaa *	modifica del codice d'accesso (4 cifre).	pag.8
----	--------	--	-----------------------

00	telediagnosi	pag.23
----	--------------	------------------------

PROGRAMMAZIONI DEI NUMERI TELEFONICI

11	n *	memorizza i numeri telefonici (max. 13 cifre)	pag.6
14	c n *	modifica il numero telefonico presente nel campo c (max. 12 cifre).	pag.7
15	c	abilita la digitazione del numero telefonico presente nel campo c.	pag.7
16	c	disabilita la digitazione del numero presente nel campo c.	pag.7
12		seleziona la digitazione in decadico.	pag.8
13		seleziona la digitazione in multifrequenza.	pag.8
31		cancella tutti i numeri telefonici.	pag.8

PROGRAMMAZIONI PER IL TELECOMANDO

23		teleapprendimento del codice del primo telecomando.	pag.9
33		teleapprendimento del codice del secondo telecomando.	pag.9
66		abilito l'utilizzo del telecomando HCS	pag.10
67		abilito l'utilizzo del telecomando standard	pag.10

PROGRAMMAZIONI PER L'UTILIZZO DI CENTRALI DI RACCOLTA

22	uuuuuu*	memorizzazione codice utente (6 cifre).	pag.9
24		disabilitazione dell'invio del codice utente.	pag.10
53		abilita il riconoscimento del tono della centrale di raccolta.	pag.14
54		disabilita il riconoscimento del tono della centrale di raccolta.	pag.14
62		abilito il protocollo di comunicazione con centrali di tipo 2	pag.15
63		disabilita il protocollo di comunicazione con centrali di tipo 2	pag.15

PROGRAMMAZIONI DEL MESSAGGIO

25	memorizzazione messaggio da 20"	pag.10
26	memorizzazione di due messaggi da 10"	pag.11
27	disabilitazione del messaggio	pag.11
28 c *	numero di ripetizione del messaggio	pag.11

PROGRAMMAZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI TONI IN LINEA

29	abilita il riconoscimento del tono di libero	pag.11
20	disabilita il riconoscimento del tono di libero	pag.12
64	disabilita il controllo dell'occupato durante le chiamate di soccorso	pag.12
65	abilita il controllo dell'occupato durante le chiamate di soccorso	pag.12

PROGRAMMAZIONI DEI TONI DI AVVISO

42	abilita il tono di avviso chiamata di allarme in corso	pag.17
43	disabilita il tono di avviso chiamata di allarme in corso	pag.17
44	abilita il mute durante l'emissione dei toni di avviso	pag.17
45	disabilita il mute durante l'emissione dei toni di avviso	pag.17

PROGRAMMAZIONI PER LA PROCEDURA DI CHIAMATA

51 c *	imposta il numero di tentativi di chiamata.	pag.13
52	abilita la chiamata finché almeno una non va a buon fine.	pag.13
72	chiamata obbligatoria di tutti i numeri abilitati	pag.14
73	disabilita la chiamata obbligatoria di tutti i numeri abilitati	pag.14
95	abilita, in fase di chiamata, il controllo dell'occupato entro i primi dieci secondi di attivazione del viva voce per permettere la ripetizione della chiamata di soccorso.	pag.21
96	disabilita la programmazione 95	pag.21
55 cc *	programmazione riconoscimento della segreteria	pag.15
56	disabilitazione riconoscimento della segreteria	pag.15

PROGRAMMAZIONI PER INTERROMPERE LE CHIAMATE

57	abilita il pulsante di stop per le chiamate di soccorso	pag.16
58	disabilita il pulsante di stop delle chiamate di soccorso	pag.16

59	abilita attesa di un minuto tra una chiamata e la successiva in fase di allarme ed abilita la possibilità di interrompere la procedura delle chiamate di soccorso.	pag.16
50	disabilita attesa di un minuto tra una chiamata e la successiva in fase di allarme ed abilita la possibilità di interrompere la procedura delle chiamate di soccorso.	pag.16

PROGRAMMAZIONI DEL VIVA VOCE

61 c *	durata di attivazione del viva voce in fase di allarme.	pag.18
91 c *	imposta i minuti di attivazione del viva voce in fase di ricezione delle chiamate.	pag.20
92	attiva il viva voce fino alla fine della comunicazione con riconoscimento del tono di occupato	pag.20
93 cc *	abilita l'attivazione del viva voce in fase di risposta con un codice a due cifre	pag.20
94	disabilita l'attivazione del viva voce in fase di risposta con un codice a due cifre	pag.21
99	abilita l'attivazione del super microfono	pag.22
90	disabilita l'attivazione del super microfono	pag.22

PROGRAMMAZIONI DELLA CHIAMATA DI CONTROLLO

41 HhMmGgMm*	impostazione dell'orologio.	pag.18
81 HhMm*	imposta l'ora della chiamata di controllo.	pag.19
83 ggg *	imposta la periodicità delle chiamate di controllo.	pag.19
82	disabilita la chiamata di controllo.	pag.19

PROGRAMMAZIONI PER LA RICEZIONE DELLE CHIAMATE

01 c *	programma il numero di squilli in fase di ricezione.	pag.23
02	disabilita la ricezione delle chiamate.	pag.23
97	abilita la funzione risponditore	pag.21
98	disabilita la funzione risponditore	pag.22