

Telefono standard BCA

Fast 101



MANUALE TECNICO E OPERATIVO

www.eurosystems.it

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver scelto questa apparecchiatura.

Il nostro augurio è che Lei e i Suoi collaboratori la possiate usare ed apprezzare con piena soddisfazione.

Il prodotto che ha acquistato è garantito a termini di legge per quanto riguarda i difetti di costruzione.

Sono esclusi dalla garanzia solo i guasti dovuti ad agenti atmosferici, manomissione, uso non corretto, caduta, ecc.

Per usare al meglio questo prodotto, Le suggeriamo di leggere con attenzione il presente manuale tecnico e operativo in tutte le sue parti.

Qualora avesse necessità di ulteriori informazioni, chieda al Suo rivenditore di fiducia o si metta in comunicazione con il servizio clienti Eurosystems allo 0734 228075 o info@eurosystems.it

EUROSYSTEMS *Il Responsabile Qualità*



INDICE

- 1. Caratteristiche generali**
- 2. Installazione**
- 3. Guida all'uso**
 - EFFETTUARE UNA CHIAMATA
 - RICEZIONE DELLE CHIAMATE
 - REGOLAZIONE DEL VOLUME DELLA SUONERIA
 - IMPOSTAZIONE DEL TIPO DI SELEZIONE (TONI O IMPULSI)
 - REGOLAZIONE DEL TEMPO DI FLASH
- 4. Norme per la sicurezza**

1. Caratteristiche generali

Selezione a toni o impulsi

Compatibile con il collegamento in derivazione ad un centralino telefonico

Vivavoce con volume regolabile.

Richiamata dell'ultimo numero di telefono digitato (RP).

Volume della suoneria e della conversazione regolabile HI-LO (Alto-Basso)

Funzione di Pausa

2. Installazione

Collegare il telefono alla linea prevista (linea urbana o in derivazione ad un centralino telefonico)

Per un buon funzionamento, occorre che :

- i cavi devono essere ben collegati
- i connettori telefonici devono essere inseriti correttamente ed in buone condizioni

3. Guida all'uso

EFFETTUARE UNA CHIAMATA

Chiamata con il microtelefono

1. Sollevare il microtelefono, attendere il tono previsto, digitare il numero da chiamare, attendere la risposta
2. Al termine della conversazione, riporre il microtelefono sulla base del telefono

Chiamata con "Vivavoce"

1. Premere il tasto **vivavoce**, attendere il tono previsto, digitare il numero da chiamare, attendere la risposta
2. Al termine della conversazione, premere il tasto **vivavoce**

Richiamata automatica dell'ultimo numero selezionato, anche quando è risultato occupato

1. Sollevare il microtelefono, attendere il tono previsto, premere il tasto RP
oppure
2. Premere il tasto **vivavoce**, attendere il tono previsto, premere il tasto RP

Chiamata quando è collegato in derivazione ad un PABX

1. Sollevare il microtelefono o attivare il **vivavoce**
2. Digitare il numero di accesso al PABX, attendere il tono previsto
3. Premere il tasto "PS" (PAUSA), digitare il numero da chiamare

Richiamata automatica dell'ultimo numero selezionato quando è collegato in derivazione ad un PABX

1. Sollevare il microtelefono, attendere il tono previsto, premere il tasto RP
oppure
2. Premere il tasto **vivavoce**, attendere il tono previsto, premere il tasto RP

RICEZIONE DELLE CHIAMATE

All'arrivo di una chiamata, il telefono squillerà:

1. Sollevare il microtelefono e parlare nel microfono
2. Al termine della conversazione, riporre il microtelefono sulla base del telefono
oppure
1. Premere il tasto **vivavoce** parlare ad una distanza di circa 50 cm dal telefono
2. Al termine della conversazione, premere di nuovo il tasto **vivavoce**

Passaggio della conversazione da microtelefono a "Vivavoce"

Durante una conversazione telefonica con l'uso del microtelefono, per passare in modalità "**Vivavoce**", premere il tasto **vivavoce**, quindi riporre il microtelefono nel suo alloggiamento e continuare la conversazione

Per tornare alla conversazione con l'uso del telefono, sollevare il microtelefono, oppure premere il tasto **vivavoce** per terminare la conversazione

REGOLAZIONE DEL VOLUME DELLA SUONERIA

Usare l'apposito switch posto dietro

IMPOSTAZIONE DEL TIPO DI SELEZIONE (TONI O IMPULSI)

Usare l'apposito switch posto dietro

Se lo switch posto dietro è in posizione PULSE, il tasto P-T serve per commutare momentaneamente la digitazione da IMPULSI a TONI.

REGOLAZIONE DEL TEMPO DI FLASH

Usare l'apposito switch posto dietro per regolare il flash a 100 msec o a 600 msec

4. Norme per la sicurezza

Le norme per la sicurezza, elencate di seguito, devono essere scrupolosamente rispettate durante la installazione, l'uso, la manutenzione e la riparazione del **Fast 101**

NON USARE **Fast 101** IN AMBIENTI UMIDI:

Per ragioni di sicurezza e per la tutela della vostra persona, **Fast 101** non deve essere usato né in stanze da bagno, né in ambienti doccia, né in ambienti soggetti ad umidità; **Fast 101** non è impermeabile.

NON USARE **Fast 101** IN ATMOSFERA ESPLOSIVA:

Non usare **Fast 101** in presenza di gas o fumi infiammabili.

PRESTARE ATTENZIONE AI CIRCUITI SOTTO TENSIONE:

Durante l'uso, **Fast 101** deve rimanere chiuso.

La riparazione, la sostituzione di componenti e le regolazioni interne devono essere effettuate da personale autorizzato dalla Eurosystems.

Non intervenire all'interno dell'apparecchio quando **Fast 101** è collegato alla linea; inoltre, in alcune parti del circuito possono esistere tensioni anche dopo essere stato staccato dalla linea, occorre quindi scaricare i circuiti prima di toccarli.

NON EFFETTUARE SOSTITUZIONE DI COMPONENTI O PARTI CON ALTRE DIVERSE DA QUELLE ORIGINALI E NON MODIFICARE O INSERIRE ALTRI CIRCUITI:

Si declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che potessero derivare dall'uso non corretto di questa apparecchiatura.

USO DI APPARECCHIATURE CON PARTI METALLICHE SCOPERTE:

Apparecchi aggiuntivi fissi (telefono, fax, citofono, etc.) con parti metalliche scoperte, in caso di temporali, possono dar luogo a brevi tensioni elevate e quindi non vanno toccati.

Se vengono installate le protezioni elettriche o telefoniche, queste devono essere collegate a terra.

Posizionare **Fast 101** lontano da sorgenti di calore e di umidità.

Rispettare le norme di sicurezza nel cablaggio dell'impianto.

Per pulire il telefono, usare un soffice panno umido, senza usare solventi, spray o altri liquidi al di fuori dell'acqua.

Se il telefono o il microtelefono cadono, si possono danneggiare.

Nel caso di malfunzionamento, non aprire il telefono in alcuna delle sue parti, ma contattare il Centro di Assistenza.

Per tutto quanto non espressamente evidenziato in queste norme per la sicurezza, si ricorda di usare i normali accorgimenti di sicurezza dettati dal senso di responsabilità che ognuno avrà cura di adottare nell'uso e manutenzione di questo prodotto.

La **EUROSYSTEMS** srl non assume alcuna responsabilità nel caso non vengano rispettate queste norme.

Fast 101

Versione n. 1 del 1 Dicembre 2005

Approvazione RPS



Approvazione RAQ



Eurosystems srl

Via Pompeiana, 334 - 63023 Fermo - Italy

Tel. 0734 228075 - Fax 0734 226441

Web : www.eurosystems.it - www.centraliniteltelefonici.it

e-mail : info@eurosystems.it